

TCM-1111

H.264 Megapixel Outdoor IP IR D/N PoE Bullet Camera

Szybki przewodnik instalacji



www.acti.com



Importer i dystrybutor: Konsorcjum FEN Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 273A, 60-406 Poznań, e-mail: sales@fen.pl; <u>www.fen.pl</u>



1.1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

KCM-5111 (nie zawiera uchwytu)



CD produktu



Karta gwarancyjna





Importer i dystrybutor: Konsorcjum FEN Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 273A, 60-406 Poznań, e-mail: sales@fen.pl; <u>www.fen.pl</u>

1.2 OPIS



1. Port RJ-45 Ethernet

Urządzenie IP podłączone jest do Ethernetu poprzez standardowe złącze RJ45. Wspomagając NWAY, to urządzeni IP może automatycznie wykryć szybkość lokalnego segmentu sieci (10Base-T/100Base-TX Ethernet).

2. Przycisk Reset

Krok 1: Wyłącz urządzenia IP poprzez odłączenie kabla zasilającego. **Krok 2:** Naciśnij i przytrzymaj przycisk Reset. Podłącz ponownie kabel zasilający trzymając ciągle przycisk Reset.

Krok 3: Przytrzymaj przycisk Reset jeszcze przez chwilę, puść przycisk Reset. Proces trwa około 20 sekund. Jednostka uruchomi się z domyślnymi ustawieniami fabrycznymi.



3. Dioda zasilania

Dioda LED zapali się gdy urządzenie z powodzeniem zakończy proces uruchamiania.

1.3 Podłączenie

Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami aby podłączyć kamerę IP z poszczególnymi urządzeniami.



Kamerę należy podłączyć do zasilania PoE (Power Over Ethernet) z przełącznika lub injectora:

- 1) Podłącz kamerę do przełącznika/injectora przewodem CAT5 lub CAT6
- 2) Podłącz komputer do przełącznika kolejnym przewodem CAT5 lub CAT6

2 Dostęp do kamery

Ta sekcja przeprowadzi Cię w skrócie poprzez obsługę urządzenia.

Jeżeli w twojej sieci znajduje się serwer DHCP, kamera uzyska adres IP automatycznie. Aby wyszukać kamerę w sieci skorzystaj z oprogramowania:

http://www.acti.com/product/detail/Software/ACTi_Utility_Suite

Jeżeli w twojej sieci nie ma serwera DHCP:

Domyślnym adresem ip kamery jest 192.168.0.100. Przed przystąpieniem do dalszej obsługi należy upewnić się czy urządzenie oraz komputer PC należą do tego samego segmentu sieciowego.

ternet Protocol (TCP/IP) Properties		YX	
õeneral			
You can get IP settings assigned this capability. Otherwise, you ne the appropriate IP settings.	l automatically if your network suppr ed to ask your network administrato	orts r for	
C Obtain an IP address auton			
. Use the following IP addres	u —		
IP address:	192 . 168 . 0 . 101		
Subnet mask:	255 . 255 . 255 . 0		
Default gateway:	4 4 4		
C Obtain DNS server address	i automatically		
G Use the following DNS serv	ver addresses.	-1	
Preferred DNS server:	a		
Alternate DNS server:	1 - 1 - 3 - 3		
	Advanc	ed	

Proszę ustawić następujące wartości: Adres IP: 192.168.0.xxx Adres podsieci: 255.255.255.0 (Uwaga: xxx powinno być wartością z zakresu 1-254, z wykluczeniem wartości 100)

Otwórz przeglądarkę internetową ze wskazanym adresem IP

 Web Configurator	🕅 АСТІ
Login	
Account Admin	
Password ••••••	
congrago - s-s-	
Login Reset	



UWAGA!

Jeśli posiadasz wcześniejszą wersję przeglądarki Internet Explorer zaleca się pobranie najnowszej wersji.



UWAGA!

Domyślnym adresem IP tego urządzenia jest 192.168.0.100

Zaloguj się przy użyciu domyślnego loginu i hasła konta administratora



UWAGA! Domyślnie konto administratora zostało ustawione na: login: **Admin** hasło: **123456** Kliknij przycisk "Login" aby się zalogować.

Podgląd na żywo i konfiguracja



Zmiana adresu IP możliwa jest z poziomu ustawień sieciowych

Liv	e Setup	Web Configurator	🛛 🔰 АСТ
•	Host & Date Host Date & Time NETWORK Link Speed & Duplex Mode Connection Type IP Address Filtering DNS DDNS Port Mapping ToS UPnP™ Video & Audio Maintain Logout	Connection Type Dynamic IP Address Static IP Address IP Cateway ISP Cat	
		Apply Reset	

Aby zapisać zmiany przejdź do zakładki Save & Reboot

Live Setup	Web Configurator	🔰 АСТІ
- Host & Date		
Host	Reboot	
NETWORK	Click apply to save all settings and reboot this device.	
Video & Audio	Please wait 30 seconds for system reboot. And the window will close.	
Maintain		
User Account Setting	And a Devel	
SystemInfo	Appy Reset	
Factory Default		
Firmware Upgrade		
Profile Pack		
Save & Reboot		
Logout		=

Gwarancja:

Konsorcjum FEN Sp. z o.o. prowadzi serwis gwarancyjny produktów oferowanych w serwisie dealerskim www.fen.pl.

Procedury dotyczące przyjmowania urządzeń do serwisu są odwrotne do kanału sprzedaży tzn.: w przypadku uszkodzenia urządzenia przez klienta końcowego, musi on dostarczyć produkt do miejsca jego zakupu.

Skrócone zasady reklamacji sprzętu:

Reklamowany sprzęt powinien być dostarczony w stanie kompletnym, w oryginalnym opakowaniu zabezpieczającym lub w opakowaniu zastępczym zapewniającym bezpieczne warunki transportu i przechowywania analogicznie do warunków zapewnianych przez opakowanie fabryczne.

Szczegółowe informacje dotyczące serwisu można znaleźć pod adresem www.fen.pl/serwis

Konsorcjum FEN współpracuje z Europejską Platformą Recyklingu ERP w sprawie zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Lista punktów, w których można zostawiać niepotrzebne produkty znajduje się pod adresem www.fen.pl/download/ListaZSEIE.pdf

Informacja o przepisach dotyczących ochrony środowiska

Dyrektywa Europejska 2002/96/EC wymaga, aby sprzęt oznaczony symbolem znajdującym się na produkcie i/lub jego opakowaniu ("przekreślony śmietnik") nie był wyrzucany razem z innymi niesortowanymi odpadami komunalnymi. Symbol ten wskazuje, że produkt nie powinien być usuwany razem ze zwykłymi odpadami z gospodarstw domowych. Na Państwu spoczywa obowiązek wyrzucania tego i innych urządzeń elektrycznych oraz elektronicznych w wyznaczonych punktach odbioru. Pozbywanie się sprzętu we właściwy sposób i jego recykling pomogą zapobiec potencjalnie negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzkiego. W celu uzyskania szczegółowych informacji o usuwaniu starego sprzętu prosimy się zwrócić do lokalnych władz, służb oczyszczania miasta lub sklepu, w którym produkt został nabyty.

Powyższa instrukcja jest własnością Konsorcjum FEN Sp. z o.o.

