

Instrukcja obsługi

Przenośny odtwarzacz multimedialny

## **1.WPROWADZENIE**

Dziękujemy za wybór naszego przenośnego odtwarzacza multimedialnego m-PACK, który może być wykorzystywany jako przenośny dysk twardy, data bank, odtwarzacz multimedialny lub bank zdjęć. Mamy nadzieję, że nasz nowy produkt pozwoli Państwu zabrać ze sobą ulubione filmy, zdjęcia w każdej chwili i w każde miejsce.

Ta instrukcja stanowi przewodnik bezpiecznego i prawidłowego użytkowania m-PACKa. Prosimy przeczytać ją dokładnie i stosować do wskazówek w niej zawartych.

Dziękujemy.

## UWAGA!

Ten przewodnik został opracowany, aby przestrzec przed potencjalnym porażeniem prądem lub innym wypadkiem. Nie poprawne użytkowanie urządzenia może być przyczyną poważnych urazów, a nawet śmierci.



Używaj tylko oryginalnego zasilacza AC dołączonego do produktu, aby uniknąć ewentualnego porażenia prądem



Nie dokonuj samodzielnych napraw lub modyfikacji produktu. Takie postępowanie może grozić porażeniem lub pożarem.



Nie podłączać lub odłączać zasilacza AC mokrymi rękami. Podłączanie wilgotnego urządzenia do gniazdka sieciowego może grozić porażeniem prądem elektrycznym.



Podłącz zasilacz sieciowy wyłącznie do gniazdka elektrycznego zgodnie z instrukcją. Podłączanie do innego źródła prądu może grozić porażeniem.



Jeżeli z produktu wydobywa się dym, lub czuć zapach "palonych kabli", wyłącz natychmiast zasilanie i odłącz urządzenie z gniazdka sieciowego. Używanie sprzętu nie w pełni sprawnego grozi pożarem lub porażeniem prądem elektrycznym.

Jeżeli produkt uległ zawilgoceniu z powodu warunków

atmosferycznych, nie suszyć odtwarzacza w kuchence mikrofalowej lub wysokiej temperaturze. Produkt może ulec uszkodzeniu, wybuchowi lub deformacji.

- Jeżeli produkt uległ zamoczeniu lub zawilgoceniu, należy natychmiast wyłączyć urządzenie i odłączyć zasilanie z gniazdka, aby zapobiec pożarowi i porażeniu.
- Trzymać produkt i zasilacz sieciowy z dala od dzieci. Aby zapobiec uszkodzeniu i wypadkowi, dzieci mogą korzystać z odtwarzacza tylko w obecności osób dorosłych.

## OSTRZEŻENIE!

# Jeżeli nie zastosujesz się do powyższych wskazówek, produkt może ulec następującym uszkodzeniom:



Nie umieszczaj produktu w pobliżu silnego pola magnetycznego, TV, monitora do komputera, głośników lub innych urządzeń elektronicznych. Odtwarzacz zawiera dysk twardy, który może ulec rozmagnesowaniu i uszkodzeniu.



Jeśli korzystasz ze słuchawek, nie ustawiaj zbyt dużej siły dźwięku. Długie słuchanie głośnej muzyki może prowadzić do trwałego kalectwa lub nawet do utraty słuchu.



Nie zostawiaj kabla zasilającego w przejściu (ciągu komunikacyjnym), aby zapobiec uszkodzeniu mechanicznemu urządzenia.



W przypadku burzy (piorunów) natychmiast wyłączyć urządzenie i odłączyć zasilanie z gniazdka. Piorun może uszkodzić odtwarzacz.

- Dane zapisane w odtwarzaczu mogą zostać utracone w wyniku zwarcia elektrycznego lub piorunów. Użytkownik jest zobowiązany do regularnego archiwizowania danych. Nie uwzględniamy reklamacji z powodu utraty danych.
- Jeżeli urządzenie ulegnie fizycznym uszkodzeniom, produkt może nie działać poprawnie. Użytkownik może dokonać diagnozy odtwarzacza z wykorzystaniem narzędzi systemowych wbudowanych w system Windows, aby naprawić błąd.

#### UWAGA!

Jeśli nie przestrzegasz poniższych nakazów, może to spowodować uszkodzenia:



Czyść produkt suchą, czystą szmatką. Nie używaj środków chemicznych opartych na benzenie, rozcieńczalniku lub acetonie. Ich użycie może spowodować odbarwienie lub zniszczenie obudowy produktu.

- Nie używać produktu w następujących miejscach lub warunkach, aby nie uszkodzić produktu:
  - ekstremalna temperatura,
  - duża wilgotność powietrza,
  - wystawianie na bezpośrednie słońce, kurz i brud,
  - częste wahania temperatur, np. na przeciwko wentylatora, klimatyzacji lub kratki wentylacyjnej.
  - nie używać odtwarzacza w pomieszczeniu bez cyrkulacji powietrza.
- Po zakończonym doładowywaniu baterii, nie zostawiać zasilacza podłączonego do gniazdka elektrycznego na dłuższy czas. Może to prowadzić do uszkodzenia produktu.

- Nie wciskaj jednocześnie dwóch klawiszy funkcyjnych na urządzeniu lub na pilocie ponieważ może to prowadzić do uszkodzenia produktu.
- Nie kłaść na odtwarzaczu innych produktów. Może to spowodować złe funkcjonowanie urządzenia.
- Jeżeli produkt zostanie uszkodzony lub zużyty, należy go zniszczyć z zachowaniem reguł obowiązujących przy utylizacji urządzeń elektrycznych lub elektronicznych.

## SPIS TREŚCI

Wstep Przewodnik bezpieczeństwa Spis treści

## Zanim użyjesz produkt

Wprowadzenie do mPacka mPack - specyfikacja Zawartość opakowania

## Pierwsza instalacja

mPack części Podłaczanie mPacka Instalacja oprogramowania Program PQI mPack PC Uaktualnianie firmware'u

## Funkcje

Audio Video Zdjecia Radio Nagrywarka Tekst

Przeglądarka

## Aplikacje

Gry Kalendarz Zegar Program do nauki języka chińskiego Książka adresowa Tekst Instalacja

Setup Audio Setup Video Setup Zdjęć Setup Radio Setup systemu

## **Problemy** Specyfikacja

## Wprowadzenie do mPacka

mPack to przenośny odtwarzacz multimedialny wyprodukowany przez Power Quotient International. mPack stanowi wyjątkowe rozwiązanie wśród odtwarzaczy tej klasy dzięki zastosowanej technologii i funkcjonalności. Dzięki kompatybilności z USB2.0, mPack jest idealnym rozwiązaniem do transferu danych do i z komputera, a wbudowany slot Compact Flash pozwala odczytać informacje zawarte na kartach flash stosowanych m. in. w aparatach cyfrowych. Podsumowując, możesz odtwarzać różnego rodzaju formaty video/audio/zdjęć i nagrywać w formatach wma/wmv. Teraz możesz zapisać filmy nagrane z TV lub kamery jako pliki cyfrowe lub nagrać ulubiony utwór z radia lub np. kurs języka obcego.

**mPack** jest w pełni niezależnym urządzeniem, w którym możesz ustawić tapetę, ikonki lub wygaszacz ekranu. Dzięki możliwości uaktualniania oprogramowania, urządzenie zyskuje nową funkcjonalność.

Mamy nadzieję, że korzystanie z tego urządzenia będzie przyjemnością, a posiadane funkcje pozwolą korzystać z mPacka, jako w pełni mobilnego produktu.

## mPack Specyfikacja:

• Wyświetlacz kolorowy 3.5" TFT LCD

mPack posiada matrycę 3.5", 260k kolor TFT LCD, która jest szersza od tradycyjnych matryc LCD. Tak wykonana matryca zapewnia większy komfort użytkowania oraz wyświetlania ikon i menu.

- Wielofunkcyjny Port
  - A/V Out pozwala podłączyć TV, głośniki lub słuchawki.
- Dysk twardy 30 GB, 40 GB, 80 GB na duże ilości danych mPack zawiera 30GB (mPack P800(HD030)), 40GB (mPack P800 (HD040)) lub 80GB (mPack P800(HD080)), dzięki temu daje możliwość zgrywania i przenoszenia dużych ilości danych.
- Karty flash (CF, Compact Flash) Możesz zgrać zawartość karty flash za pomocą slotu Compact Flash oraz zapisać dane na dysku bez konieczności łączenia z komputerem.
- Interfejs USB2.0 do szybkiego transferu danych mPack korzysta w interfejsu USB2.0, transfer danych odbywa się

z maksymalną prędkością 480Mbps. Transport danych pomiędzy mPackiem, a komputerem nigdy nie był łatwiejszy.

- Uaktualnianie oprogramowania Dzięki tej funkcji możesz wyposażyć swojego mPacka w nowe ikony, zmienić tapetę lub wygaszacz ekranu.
- Wbudowany głośnik Głośnik zamontowany w urządzeniu pozwala słuchać muzyki lub oglądać film bez słuchawek.
- Obsługa dźwięku i efektów 3D
  Wbudowany kontroler dźwięku 3D umożliwia słuchanie realistycznych dźwięków.
- 5 poziomów equalizera mPack obsługuje 5 poziomów equalizera: Normal, Jazz, Pop-up menu, Rock, Classic.
- SPDIF 5.1 kanał optyczny do obsługi głośników zewnętrznych Za pomocą portu SPDIF możesz podłączyć np.: zestaw głośników kina domowego.
- Odtwarzane formaty plików: mPack odtwarza formaty plików: MPEG, WMV, ASF, MP3, WMA, OGG i AC3.
- Nagrywanie/zapisywanie danych z TV lub kamery Możesz zgrać zawartość kamery analogowej lub ulubiony program/film telewizyjny oraz zapisać go w formacie cyfrowym.
- FM Radio Odbiór/nagrywanie Możesz posłuchać audycji radiowych i nagrać utwór.
- Obsługa formatów RAW dla użytkowników zaawansowanych aparatów cyfrowych Osoby, które używają wysokiej klasy aparatów cyfrowych, mogą zapisywać swoje zdjęcia w formacie RAW. mPack obsługuje formaty RAW stosowane przez różnych producentów sprzętu fotograficznego.
- Zdjęcia

Możesz przeglądać zdjęcia, powiększać/zmniejszać zoom oraz obracać fotografię jednocześnie słuchając ulubionej muzyki.

- Obsługa tekstu Możesz przeglądać tekst lub odczytać ebooki
- Obsługa gier mPack posiada zainstalowaną grę. Inne gry znajdziesz na stronie producenta pod adresem <u>www.pqi.com.tw</u>.
- Obsługa innych aplikacji Na odtwarzaczu możesz uruchomić wiele aplikacji dla PDA, np.: książkę adresową, kalendarz, zegarek lub edytor tekstu.

## Zawartość opakowania

Upewnij się, że wszystkie poniższe części składowe znajdują się w opakowaniu:



#### NOTKA

Powyższe komponenty mogą zmieniać się w zależności od serii urządzenia.

## mPack części

#### Panel główny Przód



- 1. ▲ przycisk
- 2. przycisk
- 3. ∢ przycisk
- 4. ▶ przycisk
- 5. (M) przycisk
- 6. + przycisk
- 7. przycisk
- 8. przycisk
- 9. ► II przycisk
- 10.(H) przycisk
- 11. włączony dioda
- 12. zasilanie przycisk
- 13. nagrywanie/kopiowanie przycisk
- 14. bateria dioda
- 15. port IrDA
- 16. mikrofon

## ΝΟΤΚΑ

## Zasilanie włącz/wyłącz

Aby włączyć lub wyłączyć produkt, wciśnij 1 raz przycisk zasilanie (power).

## NOTKA

Wciśnij przycisk (M), aby wejść do głównego menu. Na ekranie wyświetli się Help, mPack info, Informacja o firmie. Za pomocą strzałek ▲ lub wybierz interesujący cię temat, a następnie wciśnij aby wejść dalej. Na ekranie pojawią się następne informacje.

## NOTKA

Wciśnij klawisz (H) aby wyświetlić menu:

FUNKCJA	OPIS
HOME	Wybierz HOME, aby wyświetlić ekran, który ustawiłeś jako ekran domowy. Jeśli nie masz wybranego ekranu domowego, ten link pozostanie nieaktywny.
Link1/Link2	Wybierz klawisz MAIN, aby wyświetlić podręczne menu ekranowe. Będzie to fabrycznie ustawiony ekran powitalny mPacka
Register	Wybierz klawisz Link1/Link2 aby wyświetlić ustawiony przez ciebie ekran. Jeśli nie wybrałeś Link1 lub Link2 do ustawienia ekranu, te linki nie będą aktywne na ekranie
	Aby ustawić aktualny ekran jako domowy, Link1 lubLink2 wybierz <b>Register</b>

## Widok z góry



- 1. terminal DC 5V
- 2. terminal USB2.0/1.1
- 3. slot Compact Flash II
- 4. terminal SPDIF
- 5. terminal wejście A/V
- 6. terminal wyjście A/V, słuchawki, panel kontrolny



#### 7.wentylacja 8.podstawka

## Widok z dołu



## 9.przycisk RESET

## Panel kontrolny



## 1.+ klawisz głośniej

- 2.3D klawisz efektów 3D
- 4.- klawisz ciszej
- 5. • klawisz PREV (poprzedni)
- 6 klawisz funkcyjny START/PAUSE/STOP

#### Pilot zdalnego sterowania na podczerwień



- 1. ▲ przycisk
- 2. przycisk
- 3. ∢ przycisk
- 4. → przycisk
- 5. (M) przycisk
- 6. + przycisk
- 7. przycisk
- 8. 🗌 przycisk
- 9. ► II przycisk
- 10.(H) przycisk
- 11. zasilanie przycisk
- 12. nagrywanie/kopiowanie przycisk
- 13. (info) przycisk INFO
- 14. **I**przycisk dźwięku
- 15. (cap) legenda
- 16. 🗌 przycisk ekranowy

#### Wyświetlacz LCD



Sekwencja odtwarzania Wskaźnik sposobu odtwarzania Wskaźnik odtwarzania z folderu Wskaźnik poziomu naładowania baterii Menu

## Podłączanie mPacka

Podłączanie źródła zasilania

Podłączanie adaptera AC

Po podłączeniu adaptera AC do gniazda DC IN 5V, podłącz kabel do gniazdka elektrycznego. Specyfikacja adaptera kompatybilnego w tym produktem to 100-250V, 50-60Hz.



## ΝΟΤΚΑ

#### Dioda zewnętrzna

Jeżeli baterie w urządzeniu są naładowane pali się dioda w kolorze zielonym. Dioda czerwona – baterie są ładowane.

## Wyświetlacz LCD

Po włączeniu mPacka, w prawym górnym rogu wyświetlacza pokaże się poziom naładowania baterii. Jeżeli urządzenie jest ładowane w trakcie użycia, na ekranie pojawia się ikonka

Kiedy bateria jest już naładowana, ikonka zmieni się na

## UWAGA!

Należy używać wyłącznie zasilacza dołączonego go urządzenia. Stosowanie zamienników może prowadzić do uszkodzenia produktu.

## Podłączanie słuchawek z panelem kontrolnym

## Podłączanie słuchawek z panelem kontrolnym

Panel kontrolny służy do sterowania systemem audio mPacka. Aby użyć panelu kontrolnego należy:

1.Podłączyć panel kontrolny do gniazda A/V Out, który znajduje się na szczycie obudowy.



2.Podłączyć słuchawki do portu w panelu kontrolnym.



Podłączanie słuchawek bez panelu kontrolnego

Słuchawki do mPacka można użyć bez panelu kontrolnego. Aby tego dokonać należy:

1. Podłącz słuchawki bezpośrednio do gniazda A/V Out,



Aby kontrolować funkcję audio należy użyć klawiszy funkcyjnych na ekranie mPacka.



## Podłączanie mPacka do urządzeń zewnętrznych

## • Port A/V In

mPacka umożliwia nagrywanie danych z zewnętrznych urządzeń takich jak magnetowid (VCR), wykorzystujących port A/V Out. Aby nagrać dane z urządzeń zewnętrznych, należy:

- 1.Podłączyć pojedynczy kabel jack do portu A/V in, który znajduje się na obudowie odtwarzacza.
- 2.Podłączyć wtyki jack z drugiej strony kabla do portu Line Out, który znajduje się w urządzeniu zewnętrznym. (Dopasuj kolor kabla z kolorem wtyczki).



## NOTKA

Rozmiar kabla i wtyków A/V jest taki sam jak innych urządzeń, ale może się różnić parametrami, dlatego korzystaj z kabli zalecanych przez PQI i dołączonych do zestawu. W innym przypadku odtwarzacz może nie działać poprawnie.

## • Port A/V Out

Dane znajdujące się na mPacku mogą być współdzielone z urządzeniami zewnętrznymi takimi jak magnetowid (VCR), wykorzystując port A/V In.

Aby współdzielić dane z urządzeniami zewnętrznymi należy:

- 1.Podłączyć pojedynczy kabel A/V jack do portu AV Out, który znajduje się na szczycie obudowy.
- 2.Podłączyć wtyki jack A/V do portu Line In na urządzeniu zewnętrznym. (Dopasuj kolor kabla z kolorem wtyczki).

## NOTKA

Port A/V Out jest portem wielofunkcyjnym. Można do niego podłączyć TV z audio, słuchawki z panelem kontrolnym lub same słuchawki.



#### NOTKA

Rozmiar kabla i wtyków A/V jest taki sam jak innych urządzeń, ale może się różnić parametrami, dlatego korzystaj z kabli zalecanych przez PQI i dołączonych do zestawu. W innym przypadku odtwarzacz może nie działać poprawnie.

## • Sony Philips Digital Interface Function (SPDIF)

Odtwarzacz mPack posiada wsparcie dla technologii 5.1 Digital Theatre Surround Sound poprzez port SPDIF.

Aby podłączyć zewnętrzny system głośników do mPacka należy:

- 1.Podłączyć "cienką" końcówkę kabla SPDIF do portu na obudowie mPacka.
- 2.Podłączyć drugi koniec kabla do wejścia optycznego w systemie głośników.



## NOTKA

Rozmiar kabla i końcówki SPDIF jest taki sam jak innych urządzeń, ale może się różnić parametrami, dlatego korzystaj z kabli zalecanych przez PQI i dołączonych do zestawu. W innym przypadku odtwarzacz może nie działać poprawnie.

#### Instalowanie kart Compact Flash

mPack posiada wbudowany slot kart Compact Flash (i innych standardów kart flash przez zastosowanie odpowiednich adapterów), bez konieczności korzystania z komputera.

Aby odczytać dane zawarte na karcie Compact Flash należy:

1.Włóż kartę CF do slotu, który znajduje się na szczycie obudowy.



#### NOTKA

Kartę CF możesz wykorzystać do uaktualnienia oprogramowania. Po wyłączeniu odtwarzacza, włóż kartę Cf, na której znajduje się nowy firmware, do slotu CF i włącz urządzenie. Firmware automatycznie wykonana uaktualnienie. Kiedy proces aktualizacji dobiegnie końca, ustawienia użytkownika mogą ulec zmianie. Więcej informacji znajdziesz w rozdziale Uaktualnianie firmware'u.

#### UWAGA!

Upewnij się, że karta CF została poprawnie włożona do slotu. Kartę CF należy wsuwać tyłem do ekranu mPacka. Jeżeli karta zostanie zainstalowana w inny sposób, uszkodzeniu mogą ulec styki (PINY) karty i slotu CF w urządzeniu, co uniemożliwi korzystanie z czytnika.

## Podłączanie mPacka do komputera

Odtwarzacz mPacka można podłączyć do komputera za pomocą kabla USB, który jest dołączony do zestawu. Dzięki niemu możesz transferować dane pomiędzy urządzeniami.

#### NOTKA

Możesz podłączyć odtwarzacz do komputera nawet jeśli nie ma zasilania.

Jeśli podłączasz wyłączony produkt do komputera, zostanie on automatycznie włączony. Pod systemem Windows, kiedy wykonasz wszystkie zaplanowane operacje i wciśniesz opcję "bezpiecznego odłączania dysku", odtwarzacz automatycznie się wyłączy. Więcej informacji znajdziesz w rozdziale "Odłączanie mPacka od komputera".

1. Podłącz odtwarzacz do komputera za pośrednictwem kabla USB. Mniejszą końcówkę kabla włóż do portu w mPacku, szerszą końcówkę bezpośrednio do portu USB w komputerze.



2. Jeśli podłączenie zostało wykonane poprawnie, na pasku zadań w systemie Windows pojawi się ikonka 😸



- 3.Otwórz "Mój komputer", na ekranie pojawi się kolejny dysk twardy o nazwie "mPack"
- 4. Przenieś dane z mPacka do komputera.



## **OSTRZEŻENIE!**

Mpack posiada na twardym dysku fabrycznie ustawione foldery docelowe: Video, Photo, Game, System Backup i Content. Te foldery są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania mPacka. Nie można ich usunąć, ani zmienić nazwy!

### NOTKA

Pod Windows 98, produkt może nie zostać automatycznie wykryty przez system. Jeśli wystąpi taka sytuacja, należy zainstalować dodatkowe sterowniki. Więcej informacji o sterownikach do urządzenia w rozdziale o instalacji sterowników.

#### **OSTRZEŻENIE!**

Nie wolno odłączać kabla USB podczas transferu plików pomiędzy urządzeniami lub bez użycia oprogramowania Windows -bezpieczne usuwanie sprzętu. Może to powodować uszkodzenie dysku w odtwarzaczu lub komputerze. Jeśli taka sytuacja wystąpi, należy wykonać skanowanie dysku przy użyciu narzędzi systemowych. Dane zawarte na dysku mogą ulec uszkodzeniu, jeżeli będziesz kontynuował pracę bez naprawienia błędów na dysku.

## Odłączanie mPacka od komputera

Odłączanie odtwarzacza od komputera jest bezpieczne po całkowitym zakończeniu transferu plików (kopiowania).

## NOTKA

Usuwanie kabla USB bez zastosowania programu Windows – bezpieczne usuwanie sprzętu, może być przyczyną uszkodzenia dysku lub karty w produkcie. Jeśli taka sytuacja wystąpi, należy wykonać skanowanie dysku przy użyciu narzędzi systemowych. Dane zawarte na dysku mogą ulec uszkodzeniu, jeżeli będziesz kontynuował pracę bez naprawienia błędów na dysku.

#### 1. Dwukrotnie kliknij na ikonę na pasku narzędziowym Windows

2.Kiedy wyświetli się komunikat - Bezpieczne usuwanie dysku, kliknij przycisk STOP.

💈 Safely Remove Hardware	? 🗙
Select the device you want to unplug or eject, an Windows notifies you that it is sale to do so unplu computer.	d then click Stop. When g the device from your
Hardware devices:	
USB Mass Storage Device	
•	
USB Mass Storage Device at Generic USB Storage Devic	e
Proper	ties Stop
Uisplay device components	
	Close

- 3.Następnie wybierz dysk, który chcesz zatrzymać i kliknij klawisz OK.
- 4.Na ekranie wyświetli się komunikat Teraz możesz bezpiecznie usunąć urządzenie. Dopiero po tej informacji możesz odpiąć kabel USB.

🕏 Stop a Hardware device	?×
Confirm devices to be slopped, Choose OK to cantinue. Windows will altempt to slop the following devices. After the devices stopped they may be removed safely.	s arc
Screen valume - H11	^
Serveric Volume - (Gr.)	=
Generic USB Storage-MMC USB Device  Securic volume (E)	
Seneric USB Storage-CFC USB Device	
ОК Са	ncel

## NOTKA

W niektórych systemach operacyjnych np. Windows XP, ikonki dysków ukrywają się jeżeli przez dłuższy czas są nieużywane. Kliknij "Pokaż ukryte ikony", aby je wyświetlić i kliknij odpowiednią ikonkę dysku.

## **INSTALACJA OPROGRAMOWANIA** • Instalacja PC Program

Aby skorzystać z plików medialnych, możliwości doładowywania lub książki adresowej musisz zainstalować IPV PC program.

1.Włóż płytę instalacyjną. Automatycznie uruchomi się program setup.exe, a na ekranie pojawi się następujące okno.



- 2. Kliknij klawisz **NEXT**
- 3. Możesz zmienić folder docelowy instalacji. Wystarczy wybrać odpowiedni folder, w którym program ma zostać zainstalowany, następnie wciśnij klawisz **Install**



4. Program instalacyjny automatycznie poprowadzi proces.



5. Aby zakończyć proces instalacji kliknij klawisz **Finish** 



6.Kliknij Start w pasku narzędziowym Windows, wybierz Programy, PQI mPack PC, aby uruchomić oprogramowanie.

## NOTKA

Więcej informacji o PC Program w rozdziale "Uruchamianie PQI mPack PC Program".

## INSTALACJA STEROWNIKÓW

W systemie Windows 98, urządzenie wymaga zainstalowania osobnych sterowników.

## NOTKA

W systemie Windows 2000 lub XP dodatkowe sterowniki nie są wymagane ponieważ urządzenie jest automatycznie wykrywane i instalowane w systemie.

1.Włóż płytę instalacyjną, uruchom plik setup.exe w folderze "driver/win98". Na monitorze pojawi się ekran instalacyjny.



2. Po przeczytaniu informacji, kliknij przycisk **NEXT** 



3. Program instalacyjny poprowadzi proces automatycznie.



## 4. Po zakończeniu instalacji kliknij Finish



## NOTKA

Wszyscy użytkownicy, włącznie z użytkownikami Windows 98, powinni zainstalować ten program, aby móc korzystać z obsługi plików multimedialnych, transferu plików i książki adresowej.

#### NOTKA

Produkt wspiera US2.0/1.1 storage devices. Pod Windows 2000 lub XP urządzenia te mogą być użyte bez konieczności instalowania dodatkowych sterowników.

W komputerach z Windows 98, sterowniki muszą być koniecznie zainstalowane.

## URUCHAMIANIE PQI mPack PC PROGRAM

PQI mPack PC PROGRAM został stworzony, aby pomóc użytkownikom odtwarzacza skopiować pliki, zarządzać danymi zawartymi na dysku twardym urządzenia.

## NOTKA

Aby uruchomić mPack PC PROGRAM, mPack musi być podłączony do komputera. PQI zaleca użycie zasilacza (adaptera AC) podczas podłączania do komputera.

1.Kliknij Start → Program → PQI → mPack\_PC. Na ekranie pokaże się okno startowe programu.

Index	1
1	03 03
Z	
2	
2	
2	
z	
	1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Poszczególne parametry zostaną opisane w następnych rozdziałach.

## Biblioteka plików (Media Library)

Biblioteka plików to miejsce, w którym możesz zarządzać swoimi plikami muzycznymi, filmami i danymi.

## Zarządzanie bazą danych plików audio/video (DB)

mPack umożliwia zarządzanie plikami audio w następujących kategoriach:

Lista odtwarzania/Wszystkie pliki audio/Gatunek/Artysta/Artysta-Album/Album.

 Kliknij ikonę aby przesunąć się o poziom niżej w wybranym folderze. Kiedy przesuniesz się na najniższy poziom, ikonka zrobi się szara.

- Kliknij ikonę<sup>M</sup>, aby przesunąć się wyżej, na następny poziom. Kiedy będziesz na najwyższym poziomie w wybranym folderze, ikonka zrobi się szara.
- Kliknij ikonkę <sup>™</sup>aby przesunąć się na najwyższy poziom.

## Zarządzanie listą odtwarzania

## Tworzenie listy odtwarzania

Aby utworzyć listę odtwarzania należy użyć mPack PC program z plikami audio. Listę odtwarzania tworzy się w celu kontroli nad plikami muzycznymi.

1.Kliknij ikonkę<sup>M</sup> listy odtwarzania na pasku zadań. Rozwinie się okno Input Playlist Name (Podaj nazwę listy odtwarzania)



2.Wpisz nową nazwę listy odtwarzania w puste miejsce i kliknij OK. Nowa lista odtwarzania zostanie dodana do bazy danych plików audio.

## Dodawanie plików do listy odtwarzania

- 1.Wybierz pliki audio z bazy danych
- 2.Kliknij Edit w pasku zadań i wybierz Add Media to Playlist (dodaj media do listy odtwarzania) z menu rozwijanego.



## Organizowanie listy odtwarzania

Aby przesunąć w górę plik na liście, należy:

- 1.Wybierz plik audio z listy odtwarzania i kliknij ikonkę 🔊 w pasku narzędziowym.
- 2. Przesuń w górę wybrany plik audio na liście.

Aby przesunąć w dół plik na liście, należy:

- 1.Wybierz plik audio z listy odtwarzania i kliknij ikonkę 🗐 w pasku narzędziowym.
- 2. Przesuń w dół wybrany plik audio na liście.

#### Zmiana nazwy listy odtwarzania

1.Kliknij Edit w pasku zadań i wybierz Rename Playlist (zmień nazwę listy odtwarzania) w pasku rozwijanym.



2. Podaj nową nazwę listy odtwarzania w pustym polu i kliknij OK.



## Usuwanie listy odtwarzania

Jeśli nie masz już ochoty słuchać specyficznej listy odtwarzania lub po prostu chcesz ją skasować, musisz wykonać następujące czynności:

- 1.Wybierz listę odtwarzania, którą chcesz skasować z bazy danych plików audio.
- 2.Kliknij ikonkę 🖄 na pasku narzędziowym.

 Na ekranie pojawi się zapytanie: "Czy chcesz usunąć listę odtwarzania "My-playlist"?. Aby skasować, kliknij Yes, w celu potwierdzenia operacji.



## Zarządzanie bazą danych plików

## Dodawanie folderu do biblioteki (library)

Aby dodać nowy folder należy:

- 1.Wybierz File w pasku zadań.
- 2.Wybierz Add directory to library (dodaj folder do biblioteki) w pasku rozwijanym.

Elle	Edit	Window	Option
Addi	nedia	to Library	Alt+a
Add (	directo	ry to Librar	γ.
Close	,	~	Alt+x

3.Kliknij OK, aby zatwierdzić operację.

## NOTKA

Wszystkie pliki audio znajdują się w podfolderach. Jeśli plików jest dużo, proces może trwać chwilę, dlatego prosimy o cierpliwość.

## Dodawania mediów do biblioteki

1.Znajdź File w pasku zadań i wybierz Add Media to Library (dodaj media do biblioteki) w pasku rozwijanym.

Eile	Edit	Munqow	Option
Add	media 1	to Library	Alt+a
Add	directo	ry to Librar	γ

2. Wybierz plik, aby zatwierdzić wybór kliknij OK.



## Odtwarzanie plików audio

1.Aby odtworzyć wybrany plik audio przez komputer, wyszukaj ten plik w bazie danych plików audio, kliknij prawym przyciskiem



myszy, rozwinie się okno, wybierz klawisz PLAY (odtwórz).

#### Edycja informacji

- 1.Wybierz Edit na pasku zadań
- 2.Wybierz Edit information (edytuj informacje) z menu rozwijanego.



3.Kiedy na ekranie pokaże się okno Edit information, nanieś zmiany. Aby dodać zmiany do wszystkich plików audio w tej samej kategorii w bazie danych plików audio, wybierz Apply to All (dodaj do wszystkich).

	-
	I
E Apply to all	l
E Apply to all	l
E Apply to all	
	I
	ľ
	l
	C Apply to all Apply to all Apply to all

4.W celu zatwierdzenia zmian, kliknij OK.

5.Kliknij klawisz Reload (przeładuj), aby wyświetlić informacje.

## Podgląd informacji

Aby wyświetlić informacje o plikach audio, należy: 1.Wybierz Edit na pasku zadań 2.Wybierz View information (podgląd informacji) z menu rozwijanego.



3.Po sprawdzeniu informacji o plikach audio, wciśnij klawisz Confirm (zatwierdź).

Song Info -	23	
TREM	a Dolorosa	
Artist 3:	and Patti	
Album	ne Finest Moments	
Genre	nspottled	
Runtime 4	36	
FileInfo		
Path	udio Data/Song/CCM/Sandi R	
Пе Туре	P3	T
File Size 12	242300 bytes	
Format Info		P

## Kasowanie danych

Aby skasować plik audio, należy:

- 1.Wybierz plik audio z bazy danych plików audio, który chcesz skasować.
- 2.Wybierz przycisk Delete (usuń). Na ekranie pojawi się zapytanie: "Czy na pewno chcesz skasować plik …."

induct Endeally	
Name	
Via Dolorosa Canon	Go to top level Get out View information Edit information Delete Add to playlist Play

3.Aby skasować informację o wybranym pliku audio kliknij Yes. Operacja kasowania usuwa jedynie informację w bazie danych plików audio, a nie aktualny plik audio.

## Menedżer pobierania zasobów

## Pobieranie zasobów Audio/Video/Photo z komputera do mPacka

- 1.Wybierz Download Menager w oknie programu mPack PC PROGRAM.
- 2.Wybierz pliki na komputerze, które są przeznaczone do transferu poprzez przycisk browse.
- 3.Wybierz katalog docelowy w odtwarzaczu oraz wybierz przycisk browse, aby podać lokalizację plików.
- 4.Kliknij przycisk Start. Pobieranie plików rozpocznie się automatycznie.
- 5. Aby przerwać proces pobierania plików kliknij przycisk Cancel.

Rodia Library	Sumi cut Mar		Address Stok
PC : EMude Da	(a/Seng/	<b>1</b> 500	NOR .
Pack : s.hampidov	inayne_taativ	E Front	ita -
NUTORIS =	0%		

## Moduł zarządzania książką adresową

mPack posiada wbudowaną kompletną książkę adresową, w której możesz przenosić i udostępniać pełne informacje o kontaktach.

## Zarządzanie kontaktami Dodawanie nowego kontaktu

- 1.Wybierz Address Book (książkę adresową) w oknie programu mPack PC PROGRAM.
- 2.Kliknij prawym przyciskiem na istniejącą grupę.
- 3.Wybierz Add address entry (dodaj adres) z rozwijanego menu. Pojawi się okno Input New Address Entry (wstaw nowy adres).



4. Wpisz dane adresowe.

Add address data	
Last Name Choi M First M	lane Tony
Туре	
Personal Info	
Address modify@pqi.com	
ble Phone	
Birthday	
+ Hone	
+ 300	
and the	Streament/

5.Kliknij OK

## Modyfikowanie kontaktu

1.Wybierz Address Book (książkę adresową) w oknie programu mPack PC PROGRAM.

- 2.Kliknij prawym przyciskiem na istniejący kontakt.
- 3.Wybierz Add address entry (dodaj adres) z rozwijanego menu. Pojawi się okno Modify Address Data (modyfikuj adres).



4.Modyfikuj adres. 5.Kliknij OK

Modity address data	
Last Name Choi First Name Tony	
Personal Info	
sil Address (modify@poj.com) blic Phone Birthday	
+ Home	
Ok	and a

Usuwanie kontaktu
1.Wybierz Address Book (książkę adresową) w oknie programu mPack PC PROGRAM.

2.Kliknij prawym przyciskiem na istniejący kontakt.



3.Wybierz Delete address entry (usuń adres) z rozwijanego menu. Pojawi się okno z potwierdzenie operacji usunięcia kontaktu.



4.Wciśnij Yes, aby zatwierdzić usunięcie wybranego kontaktu. Raz usunięty kontakt nie będzie mógł być przywrócony.

#### Zarządzanie grupą

#### Dodawanie nowej grupy

1.Wybierz Address Book (książkę adresową) w oknie programu mPack PC PROGRAM.

2.Kliknij prawym przyciskiem na istniejącą grupę.

3.Wybierz Create address group (dodaj grupę adresową) z rozwijanego menu. Pojawi się okno New group name (nazwa nowej grupy).



4.Wpisz nową nazwę grupy w puste pole.

Name:	
Prov. 1	Cascal

5.Klinij OK.

### Zarządzanie grupą

#### Zmiana nazwy grupy

1.Wybierz Address Book (książkę adresową) w oknie programu mPack PC PROGRAM.

2.Kliknij prawym przyciskiem na nazwę grupy, którą chcesz zmienić.

3.Wybierz Rename address group (zmień nazwę grupy adresowej) z rozwijanego menu. Pojawi się okno Rename group (zmień nazwę grupy).



4. Wpisz nową nazwę grupy w puste pole.

incel

5.Klinij OK.

#### Usuwanie grupy

1.Wybierz Address Book (książkę adresową) w oknie programu mPack PC PROGRAM.

2.Kliknij prawym przyciskiem grupę, którą chcesz usunąć.

3.Wybierz Delete address group (usuń grupę adresową) z

rozwijanego menu. Pojawi się okno z potwierdzenie operacji usunięcia kontaktu.



4.Kliknij Yes aby potwierdzić usunięcie grupy. Raz usunięta grupa nie będzie mogła być przywrócona. 5.Klinij OK.

#### Czyszczenie grupy

1.Wybierz Address Book (książkę adresową) w oknie programu mPack PC PROGRAM.

2.Kliknij prawym przyciskiem grupę, którą chcesz opróźnić.

3.Wybierz Clear address group (wyczyść grupę adresową) z rozwijanego menu. Pojawi się okno z potwierdzenie operacji.



4.Aby wyczyścić wybraną grupę wybierz Yes. Raz wyczyszczona grupa, nie będzie mogła być przywrócona.

#### Automatyczne uaktualnianie (Smart Auto Update)

Jeżeli mPack jest podłączony do komputera z dostępem do

Internetu, program Smart Auto Update automatycznie sprawdzi, czy znajdują się nowsze wersje firmware'u mPack PC PROGRAM. Jeżeli w Internecie znajduje się nowe uaktualnienie, mPack Smart Auto Update samoczynnie doładuje pliki i dokona aktualizacji oprogramowania.

## Uaktualnianie oprogramowania

Funkcja uaktualniania oprogramowania pozwala instalować w urządzeniu nowej, lepszej wersji aplikacji.

#### NOTKA

Przed rozpoczęciem procesu aktualizacji oprogramowania, upewnij się, że do odtwarzacza jest podłączony zasilacz sieciowy (AC adapter).Nagłe przerwanie zasilania podczas trwania aktualizacji może być przyczyną poważnych uszkodzeń produktu.

### Uaktualnianie przy użyciu programu PC PROGRAM

Najprostszym i najwygodniejszym sposobem aktualizacji aplikacji jest użycie programu mPack PC PROGRAM.

- 1.Kliknij Start PQI mPack PC. Na monitorze pojawi się okno PQI mPack\_PC PROGRAM.
- 2.Z głównego menu wybierz Option Firmware Upgrade. Jeżeli są dostępne nowe wersje oprogramowania dla Twojego mPacka, pojawi się okno dialogowe Select language (wybierz język).



- 3.Wybierz język z rozwijanej listy.
- 4.Wybierz klawisz Start, aby rozpocząć doładowywanie oprogramowania bezpośrednio z Internetu do mPacka.
- 5.Po zakończeniu aktualizacji należy odłączyć urządzenie z portu USB za pomocą aplikacji "Bezpieczne usuwanie sprzętu USB" i wyłączyć odtwarzacz.

#### UWAGA

Upewnij się czy mPack jest prawidłowo podłączony do komputera oraz sprawdź czy w Internecie znajduje się nowy firmware. Jeżeli podłączenie do Internetu jest nieprawidłowe, mogą wystąpić problemy z doładowanie plików lub ich doładowanie będzie nie możliwe.

#### NOTKA

Aby zainstalować firmware, mPack musi być podłączony do komputera przez port USB.

# Ręczne uaktualnianie przez doładowanie plików z Internetu

- Aby ręcznie uaktualnić firmware przez doładowanie plików bezpośrednio z Internetu, należy odwiedzić stronę <u>www.pqi.com.tw</u>.
- 2. Doładować pliki w wybranym języku przez port USB.
- 3.Skopiować doładowane pliki do głównego katalogu w mPacku przez port USB.
- 4.Po zakończeniu aktualizacji należy odłączyć urządzenie z portu USB komputera za pomocą aplikacji "Bezpieczne usuwanie sprzętu USB" i wyłączyć odtwarzacz.

#### NOTKA

Jeśli chcesz sprawdzić jaka wersja oprogramowania znajduje się na

Twoim mPacku, włącz urządzenie, wciśnij klawisz M. Kiedy pojawi się ekran powitalny, wybierz opcję About w głównym pasku zadań. Na wyświetlaczu pojawi się informacja na temat aktualnie zainstalowanej wersji firmware'u.

# Ręczne uaktualnianie z płyty CD

- 1.Skopiuj pliki do głównego katalogu w mPacku. Pliki dla poszczególnych wersji językowych znajdują się w folderze Firmware na płycie CD w podkatalogach: ENG (angielski), KOR (koreański), CHN (chiński), JPN (japoński).
- 2.Po zakończeniu aktualizacji należy odłącz urządzenie z portu USB komputera za pomocą aplikacji "Bezpieczne usuwanie sprzętu USB" i wyłącz odtwarzacz.

#### UWAGA

Firmware na płycie CD może nie być ostatnią, dostępną wersją oprogramowania. Dlatego, jeśli chcesz zainstalować najnowsze, dostępne oprogramowanie, skorzystaj z upgrade'u za pomocą PC PROGRAM lub ręcznego uaktualniania przez doładowanie plików z Internetu.

# AUDIO

mPack odtwarza pliki audio nagrane w następujących formatach: MP3, WMA, AC3, AAC, WAV oraz OGG. Aby odtworzyć plik audio należy:

1.Wybierz Player z głównego menu

2.Wciśnij przycisk 🕨



3. Wybierz Audio z menu Player



- 4. Wciśnij przycisk ►
- 5.Wybierz jedną z opcji: Play List (lista odtwarzania), All Audio (wszystkie pliki), Genre (rodzaj), Artist (artysta), Artist&Album (artysta i album), Album (album).

layer	<b>60</b> %
PlayList	
All Audio	
Genre	
Artist	
Artist&Album	

Opcje	Opis	
Play List	Odtwarza pliki audio zgodnie z utworzoną listą	
All Audio	Odtwarza wszystkie pliki audio, które znajdują się w bazie danych	
Genre	Odtwarza pliki audio według rodzaju	
Artist	Odtwarza pliki audio wg artysty	
Artist&Album	Odtwarza pliki audio wg albumu i wybranego autora	
Album	Odtwarza pliki audio wg albumu	

#### NOTKA

Klawisze funkcyjne (operacyjne)



- następna lista poprzedni ekran
- wybierz/uruchom/następny ekran



poprzednia strona



### Lista odtwarzania

Wybierz Play List w menu Audio aby utworzyć/zarządzać listą odtwarzania, albo dodać pliki audio do listy odtwarzania. Wciśnij przycisk M, aby wywołać menu:

PlayList a	
PlayList_b	Play
PlayList_c	Create
PlayList_d	Rename
PlayList_e	Setup
PlayList_f	Delete
PlayList g	Set to Default

Funkcje	Opis
Play	Aby odtworzyć listę, wybierz Play List i wciśnij klawisz M. Z rozwijanego menu wybierz Play
Create	Aby utworzyć listę, wybierz Play List i wciśnij klawisz M. Z rozwijanego menu wybierz Create
Rename	Aby zmienić nazwę listy, wybierz Play List i wciśnij klawisz M. Z rozwijanego menu wybierz Rename, wpisz nową nazwę listy w puste okno
Setup	Aby skonfigurować opcję setup, wciśnij klawisz M. Z rozwijanego menu wybierz Setup, na monitorze wyświetli się okno Audio Setup
Delete	Aby skasować listę, wybierz Play List i wciśnij klawisz M. Z rozwijanego menu wybierz Delete. Opcja usuwa tylko liste plików audio, a nie same pliki
Set to Default	Aby ustawić listę jako domyślną, wybierz Play List i wciśnij klawisz M. Z rozwijanego menu wybierz Set to Default

#### NOTKA

Okno wiadomości

Okno wiadomości pojawia się na ekranie, kiedy zostanie wybrana konkretna funkcja z rozwijanego menu. Wówczas należy zastosować odpowiedni klawisz do wprowadzenia zmian:

- 1.YestoAll Zastosuj do wszystkich. Wprowadza zmiany do wszystkich ustawień. Aby aktywować zmiany należy zrestartować urządzenie.
- 2.Yes Uruchom/zastosuj zmiany.
- 3.Cancel Przerwij/anuluj wprowadzanie zmian.

Wybierz konkretną listę odtwarzania z Playlist i wciśnij klawisz ► aby wyświetlić listę plików audio znajdujących się na wybranej liście. Wciśnij przycisk M, aby wywołać wyskakujące menu:

Player	<b>8</b> 4	9
Crazy in love(Fe	at. Jay-Z	3:55
Naughty girl	Delete	3:28
Baby boy(Feat.	Manue Unward	4:04
Hip Hop Star(Fe	Move Downward	3:42
Be With you	Delete All	4:19
Baby One More		3:30
(You Drive Me) Crazy		3:17
Sometimes		4:04
Yes		4:18

Funkcje	Opis
Delete	Aby skasować plik audio z listy odtwarzania, wybierz wybierz plik, który chcesz usunąć, wciśnij klawisz M i wybierz Delete. Operacja usuwania dotyczy wyłącznie skrótu na liście – nie usuwa fizycznie pliku.
Move Upward/Mowe Downward	Aby dokonać zmiany kolejności odtwarzania na liście, wybierz plik audio, który chcesz przesunąć i wciśnij klawisz M. Na ekranie wyświetli się okno, wybierz Move Upward/Move Downward, aby przesunąć plik do góry lub na dół.
Delete All	Żeby skasować wszystkie pliki audio z listy odtwarzania, wciśnij klawisz M i wybierz Delete All z rozwijane menu. Operacja usuwania dotyczy tylko skrótów na liście, nie usuwa fizycznie plików.

#### NOTKA

Okno wiadomości

Okno wiadomości pojawia się na ekranie, kiedy zostanie wybrana konkretna funkcja z rozwijanego menu. Wówczas należy zastosować odpowiedni klawisz do wprowadzenia zmian:

- 1.YestoAll Zastosuj do wszystkich. Wprowadza zmiany do wszystkich ustawień. Aby aktywować zmiany należy zrestartować urządzenie.
- 2.Yes Uruchom/zastosuj zmiany.
- 3.Cancel Przerwij/anuluj wprowadzanie zmian.

#### NOTKA Funkcja makro

Po wykonaniu operacji Usuwania czy przesuwania plików audio, najczęściej wykorzystywane funkcje są ustawiane jako makro. Jeżeli operacje na plikach audio zostaną przerwane w trakcie ustawiania, funkcja makro nie zostanie ustawiona. Funkcja makro nie jest inicjowana za pomocą wyskakującego okna, ale przez naciśnięcie klawisza.

## Wszystkie pliki audio

Wybierz All Audio z menu Audio, aby odtworzyć wszystkie pliki audio lub ich część znajdujących się w bazie danych plików audio. Wciśnij klawisz M, aby wyświetlić okno z listą plików audio:

Player		4		
Crazy in love(Fe	at. Jay-Z		3:55	
Naughty girl	Play	1	3:28	
Baby boy(Feat.	Add to PlayList	F	4:04	
Hip Hop Star(Fe	Repeat		3:42	
Be With you	Sequence		4:19	
Me, Myself and		-	5:00	
Yes			4:18	
Baby One More Time			3:30	-
(You Drive Me) (	Crazy		3:17	
L <sub>4</sub>				

Funkcje	Opis
Play	Wybierz plik audio, który chcesz odsłuchać i naciśnij klawisz M. W rozwijanym oknie wybierz Play, albo ustaw się na pliku audio i wciśnij przycisk ►
Add to PlayList	Wybierz plik audio i wciśnij klawisz M, aby dodać plik do listy odtwarzania. W rozwijanym oknie pojawi się opcja Add to PlayList. Ab dodać plik audio do domyślnej listy odtwarzania, wybierz opcję Default PlayList, żeby dodać plik do innej listy odtwarzania skorzystaj z opcji Select PlayList
Repeat	Funkcja ta pozwala ustawić tryb odtwarzania. Wciśnij klawisz M na liście plików audio i wybierz Repeat z rozwijanego okna. Opcja All – odtwarzanie wszystkich plików, Single – odtwarzanie jednego utworu, Off – wyłączenie trybu powtarzania
Sequence	Aby ustawić sekwencję odtwarzania, wciśnij klawisz M na liście plików audio, wybierz Sequence z rozwijanego menu. Żeby odtwarzać pliki audio w kolejności losowej, wybierz Random, w ustalonej wcześnie kolejności wybierz Sequential.

#### NOTKA

#### Baza danych plików audio

Jeżeli na ekranie pojawi się informacja "No List Available" oznacz to, że w odtwarzaczu nie ma bazy danych plików audio. W takim przypadku należy utworzyć bazę danych poprzez stworzenie list odtwarzania i dodanie plików audio za pomocą PQI PC PROGRAM poprzez kabel USB.

# Rodzaj/Artysta/Artysta i Album/Album

mPack pozwala klasyfikować pliki audio według powyższych kategorii. Aby dokonać przyporządkowania plików do kategorii wciśnij klawisz M, wyświetli się okno rozwijane z następującymi funkcjami:

Funkcje	Opis
Play	Wybierz odpowiednią kategorię: rodzaj/artysta/artysta&album/al bum i naciśnij klawisz M. W rozwijanym oknie wybierz Play
Add to PlayList	Aby dodać plik audio do listy odtwarzania wybierz kategorię: rodzaj/artysta/artysta&album/al bum. Wybierz plik z odpowiedniej kategorii, wciśnij klawisz M. Z rozwijanego menu wybierz Add to PlayList. W celu dodania pliku audio do domyślnej listy odtwarzania, wybierz Default PlayList, aby wybrać inną listę – wybierz Select PlayList
Repeat	Funkcja ta pozwala ustawić tryb odtwarzania. Wybierz kategorię: rodzaj/artysta/artysta&album/al bum, następnie wciśnij klawisz M na wybranej kategorii, włącz Repeat z rozwijanego okna. Opcja All – odtwarzanie wszystkich plików, Single – odtwarzanie jednego utworu, Off – wyłączenie trybu powtarzania
Sequence	Aby ustawić sekwencję odtwarzania wybierz kategorię: rodzaj/artysta/artysta&album/al bum. Wciśnij klawisz M na wybranej kategorii, nastęnie naciśnij opcję Sequence w rozwijanym menu. Żeby odtwarzać pliki audio w kolejności losowej, wybierz Random, w ustalonej wcześnie kolejności wybierz Sequential.

#### NOTKA Artysta i Album

Jeżeli chcesz odtwarzać pliki z kategorii Artysta i Album musisz na początku określić artystę, a następnie album. Odtwarzanie plików według tej kategorii będzie niemożliwe, jeśli wybierzesz tylko artystę.

### Audio Player - Odtwarzacz plików audio

mPack został wyposażony w odtwarzacz plików audio – Audio Player.



Poniżej specyfikacja klawiszy funkcyjnych:

Klawisze funkcyjne	Funkcja
	Odtwórz poprzednią ścieżkę. Jeśli aktualna ścieżka, jest pierwszą na liście, odtworzony zostanie ostatni utwór z listy odtwarzania
•	Odtwórz następną ścieżkę. Jeśli aktualna ścieżka, jest ostatnią na liście, odtworzony zostanie pierwszy utwór z listy odtwarzania
-	Przewijanie wstecz z funkcją szybkiego przewijania F/F (Fast Forward Step)
•	Przewijanie do przodu z funkcją szybkiego przewijania F/F (Fast Forward Step)
(M)	Otwórz menu rozwijane
÷	Zwiększanie poziomu natężenia dźwięku w Audio Player
-	Zmniejszanie poziomu natężenia dźwięku w Audio Player
-	Wyjście z Audio Player
►II	Zatrzymanie odtwarzania plików audio. Powtórne
(н)	naciśnięcie klawisza powoduje powrót do odtwarzania N/A – klawisz niedostępny

#### Opis funkcji odtwarzacza – Audio Player:

Funkcje	Opis
Rewind/Fast Forward	Aby przesunąć do tyłu lub do przodu odtwarzany plik, wciśnij klawisz według <b>«/&gt;</b> potrzeby (przytrzymanie klawisza powoduje przyspieszenie przewijania). Możesz sam ustawić odstępy przewijania F/F poprzez zmianę wartości w menu Audio Setup
Search	Aby wybrać inny plik audio podczas odtwarzania, wybierz opcję Search, aby wyświetlić okno Audio File Search. Wybierz określony plik, następnie wciśnij klawisz <b>&gt;</b>
	lub przycisk M. Audio Player (odtwarzacz) rozpocznie odtwarzanie nowego pliku. Jeżeli wciśniesz ■klawisz , okno Search zostanie zamknięte
Caption	Jeśli chcesz wyświetlić napisy (pliki tekstowe, lyrics), w menu Audio Setup, ustaw Caption i wciśnij ON (włącz). Jeżeli przewijane napisy są niedostępne, zamiast nich na ekranie wyświetli się obrazek. Jeżeli funkcja Caption w menu Audio Setup jest wyłączona (Off), będzie wyświetlana lista odtwarzanych plików audio
Pause/Resume	Żeby zatrzymać proces odtwarzania plików audio, wciśnij klawisz <sup>►</sup> . Powtórne naciśnięcie klawisza wznawia odtwarzanie
Play previous/Next file	Za pomocą klawisza▲/▼możesz odtwarzać poprzedni lub następny plik audio
Exit Audio Player	Aby opuścić Audio Player, wciśnij klawisz M i wybierz Quit z rozwijanego menu lub przytrzymaj klawisz∎podczas odtwarzania
Adjust Volume	Sterowanie poziom dźwięku podczas odtwarzania plików audio odbywa się za pomocą klawiszy +/-

Wciśńij klawisz M, aby wyświetlić rozwijane menu na ekranie Audio Player:

Audio Player	Lmp3
03-28	Add to PlayList 🕨
00.00	Search
> 00:00 (19(19)	Setup
01. Crazy in love(F	Benest
02. Naughty Girl.m	Ouit
03. Baby Boy(Feat.	Sean Pauly.mps
04. Hip Hop Star(Fe	eat. Big Boi&Sleepy,

### Poniżej znajduje się opis funkcji z rozwijanego menu:

Funkcje	Opis
Add to PlayList	Aby dodać plik audio do listy odtwarzania wybierz ten plik i wciśnij klawisz M. Z rozwijanego menu wybierz Add to PlayList. W celu dodania pliku audio do domyślnej listy odtwarzania, wybierz Default PlayList, aby wybrać inną listę – wybierz Select PlayList
Search	Aby wybrać inny plik audio podczas odtwarzania, wciśnij klawisz M, aż pojawi się rozwijane okno menu. Wybierz opcję Search, aby wyświetlić okno Audio File Search. Wybierz określony plik, następnie wciśnij klawisz
	lub przycisk M. Audio Player (odtwarzacz) rozpocznie odtwarzanie nowego pliku. Jeżeli wciśniesz ■klawisz , okno Search zostanie zamknięte
Setup	Aby skonfigurować opcję setup, wciśnij klawisz M. Z rozwijanego menu wybierz Setup, na monitorze wyświetli się okno Audio Setup
Caption	Jeśli chcesz wyświetlić napisy (pliki tekstowe, lyrics), w menu Audio Setup, ustaw Caption i wciśnij ON (włącz). Jeżeli przewijane napisy są niedostępne, zamiast nich na ekranie wyświetli się obrazek. Jeżeli funkcja Caption w menu Audio Setup jest wyłączona (Off), będzie wyświetlana lista odtwarzanych plików audio
Repeat	Funkcja ta pozwala ustawić tryb odtwarzania. Wciśnij klawisz M na wybranej liście odtwarzania, włącz Repeat z rozwijanego okna. Opcja All – odtwarzanie wszystkich plików, Single – odtwarzanie jednego utworu, Off – wyłączenie trybu powtarzania
Quit	Aby opuścić Audio Player, wciśnij klawisz M, następnie Quit z rozwijanego menu

# VIDEO

mPack może odtwarzać pliki video nagrane w następujących formatach: MPEG 1/2/4, XviD, WMV i ASF (w rozdzielczości 720x576, 30 klatek/sekundę)

1.Aby odtworzyć plik video, wybierz Player w menu głównym



2.Wybierz Video w menu Player



3. Określ plik video z listy plików video, następnie wciśnij klawisz ► aby odtworzyć film. Pliki video są odtwarzane za pomocą programu Video Player.

layer		
NewDirg/	5K 🔤	
avi_folder/	5K	
enteppp/	5K	
The Cat Return	700.07M	
a.avi	1.73M	
b.avi	4.03M	
mvi_00162.avi	1.24M	
test.avi	2.02M	
test30.avi	759K 🗖	

#### ΝΟΤΚΑ

Klawisze funkcyjne (operacyjne)

- poprzednia lista
- następna lista
- poprzedni ekran
- wybierz/uruchom/następny ekran
- (M) menu rozwijane/OK
  - + poprzednia strona
    - następna strona
  - stop/zrezygnuj
  - II funkcja makro
  - (H) skrót do menu

#### NOTKA

#### Funkcja makro

Po wykonaniu operacji usuwania, przesuwania plików lub info, najczęściej wykorzystywane funkcje są ustawiane jako makro. Jeżeli operacje na plikach video zostaną przerwane w trakcie ustawiania, funkcja makro nie zostanie ustawiona. Funkcja makro nie jest inicjowana za pomocą wyskakującego okna, ale przez naciśnięcie klawisza

### Lista plików video

Lista plików video znajduje się w katalogu VIDEO na twardym dysku mPacka. Aby odtworzyć plik video zlokalizowany w innym katalogu, należy użyć przeglądarki (browser). Wciśnij klawisz M, aby otworzyć rozwijane menu:

Player		<b>R</b> .
NewDirg/	Delete	5K 🦲
avi_folder/	Rename	5K
enteppp/	Info	5K
The Cat Return	Setup	700.07M
a.avi		1.73M
b.avi		4.03M
mvi_00162.avi		1.24M
test.avi		2.02M
test30.avi		759K

Opis funkcji z rozwijanego menu:

Funkcje	Opis
Delete	Aby skasować folder lub plik video, wybierz ten folder lub plik i wciśnij klawisz M. Z rozwijanego menu wybierz Delete. Jeśli wybierzesz folder, wszystki pliki video, które się tam znajdują zostaną skasowane i nie będzie można ich przywrócić
Rename	Aby zmienić nazwę folderu lub pliku, wybierz ten folder lub plik i wciśnij klawisz M. Z rozwijanego menu wybierz Rename, wpisz nową nazwę katalogu lub pliku w puste okno
Info	Żeby wyświetlić informację o pliku video, wciśnij klawisz M podczas odtwarzania pliku, z rozwijanego menu wyświetl opcję INFO. Po sprawdzeniu danych, ponownie wciśnij klawisz M, aby powrócić do listy plików video
Setup	Aby skonfigurować ustawienia video, wciśnij klawisz M. Z rozwijanego menu wybierz Setup, na monitorze wyświetli się okno Video Setup

#### NOTKA

Okno wiadomości

Okno wiadomości pojawia się na ekranie, kiedy zostanie wybrana konkretna funkcja z rozwijanego menu. Wówczas należy zastosować odpowiedni klawisz do wprowadzenia zmian:

1.YestoAll – Zastosuj do wszystkich. Wprowadza zmiany do wszystkich ustawień. Aby aktywować zmiany należy zrestartować urządzenie.

2.Yes – Uruchom/zastosuj zmiany.

3.Cancel – Przerwij/anuluj wprowadzanie zmian.

# **Video Player**

mPack odtwarza pliki video za pomocą programu Video Player.



#### Poniżej specyfikacja klawiszy funkcyjnych Video Playera:

Klawisze funkcyjne	Funkcja
•	Odtwórz poprzedni plik video. Jeżeli włączona jest funkcja Caption Sync Start (odtwarzanie napisów), napisy pojawią się 1 sekundę wcześniej
•	Odtwórz następny plik video. Jeżeli włączona jest funkcja Caption Sync Start (odtwarzanie napisów), napisy pojawią się 1 sekundę później
	Przewijanie wstecz z funkcją szybkiego przewijania. Jeżeli włączona jest funkcja Caption Sync Start (odtwarzanie napisów), napisy pojawią się 0.5 sekundę później
•	Przewijanie do przodu z funkcją szybkiego przewijania. Jeżeli włączona jest funkcja Caption Sync Start (odtwarzanie napisów), napisy pojawią się 0.5 sekundy wcześniej
(M)	Otwórz menu rozwijane. Jeżeli włączona jest funkcja Caption Sync Start (odtwarzanie napisów), opcja niedostępna
+	Zwiększanie poziomu natężenia dźwięku w Video Player. Jeżeli włączona jest funkcja Caption Sync Start (odtwarzanie napisów), napisy pojawią się 10 sekund wcześniej
-	Zmniejszanie poziomu natężenia dźwięku w Video Player. Jeżeli włączona jest funkcja Caption Sync Start (odtwarzanie napisów), napisy pojawią się 10 sekund później
- ►II	Wyjście z Video Player. Przerwij wprowadzanie zmian przy włączonych napisach
сн)	Zatrzymanie odtwarzania plików video. Powtórne naciśnięcie klawisza powoduje powrót do odtwarzania
(i i)	N/A – klawisz niedostępny

Opis funkcji odtwarzacza – **Video Player**:

Funkcje	Opis
Rewind/ Fast Forward	Aby przesunąć do tyłu lub do przodu odtwarzany plik video, wciśnij klawisz (>>. Możesz sam ustawić odstępy przewijania F/F poprzez zmianę wartości w menu Video Setup. Wciśnij i przytrzymaj go, aby wyświetlić przewijany słupek, następnie użyj przycisku >
Pause	W celu zatrzymania odtwarzania filmu, wciśnij klawisz ▶∥, aby powrócić do odtwarzania, naciśnij klawisz raz jeszcze
Caption	Jeżeli filmu jest z napisami, są one automatycznie wyświetlane razem z plikiem video. Aby odtworzyć plik bez napisów, należy je wyłączyć – funkcja Caption – Off, w oknie Video Setup

Podczas odtwarzania pliku video, wciśńij klawisz M, aby wyświetlić rozwijane menu:



Poniżej znajduje się opis dostępnych funkcji:

Funkcje	Opis
Caption Sync Start	Aby włączyć caption sync start (odtwarzanie napisów) wciśnij klawisz M i wybierz opcję Caption Sync Start z rozwijanego menu
Caption	Jeżeli dostępne są napisy do pliku video, są one automatycznie odtwarzane z plikiem video. Aby odtworzyć plik bez napisów, należy je wyłączyć – funkcja Caption – Off, w oknie Video Setup. Aby uaktywnić funkcję ponownie, włącz Caption – On
Screen Size	Jeśli chcesz zmienić rozmiar ekranu, wciśnij klawisz M podczas odtwarzania filmu, wybierz Screen Size z rozwijanego menu. Aby wyświetlić film w normalnym rozmiarze ekranu wybierz opcję Normal. Aby dopasować ekran do rozmiaru filmu i odtworzyć w trybie pełnoekranowym, wybierz Full
Info	Żeby wyświetlić informację o pliku video, wciśnij klawisz M podczas odtwarzania pliku, z rozwijanego menu wybierz opcję INFO
Setup	Aby skonfigurować ustawienia video, wciśnij klawisz M. Z rozwijanego menu wybierz Setup, na monitorze wyświetli się okno dialogowe Video Setup
Speed Change	Jeżeli konieczna jest zmiana tempa odtwarzania, wciśnij klawisz M i kliknij z rozwijanego menu opcję Speed Change. Wybierz 2xForward, jeśli chcesz dwukrotnie zwiększyć szybkość lub 2xBackward, aby dwukrotnie ją zmniejszyć, wybierz Normal jeśli chcesz odtworzyć plik w normalnym tempie
Quit	Aby opuścić Video Player, wciśnij klawisz M, następnie Quit z rozwijanego menu

# ZDJĘCIA

mPack to przenośny bank zdjęć, który pozwala przeglądać cyfrowe zdjęcia na 3,5 calowym ekranie lub bezpośrednio oglądać na telewizorze bez konieczności zgrywania ich do komputera.

1.Wybierz Player z głównego menu



2.Wybierz Photo z menu Player



3. Przeglądanie zdjęć lub lista zdjęć wyświetlana na ekranie zależy od ustawień nagłówków/listy plików w menu Photo Setup



C	NewDirg/	5K
	NewDir_a/	5K
Calendaria I	photo/	5K
a second	PhotoList_111121	1K
	PhotoList_b.album	ЗK
2004:06:15 21:33:35 H: 720 V: 528 f: 4.5 s: 1/25		

#### ΝΟΤΚΑ

Klawisze funkcyjne (operacyjne)

- poprzednia lista
- następna lista
- poprzedni ekran
- wybierz/uruchom/następny ekran
- (M) menu rozwijane
  - + poprzednia strona
    - następna strona
  - stop/zrezygnuj
  - funkcja makro
  - (H) skrót do menu

#### NOTKA

#### Funkcja makro

Po wykonaniu operacji usuwania, przesuwania plików lub info, najczęściej wykorzystywane funkcje są ustawiane jako makro. Jeżeli operacje na plikach video zostaną przerwane w trakcie ustawiania, funkcja makro nie zostanie ustawiona. Funkcja makro nie jest inicjowana za pomocą wyskakującego okna, ale przez naciśnięcie klawisza

# Przeglądanie zdjęć/lista zdjęć

mPack jest przystosowany do do wyświetlania zdjęć cyfrowych w trybie przeglądania (nagłówków) lub trybie listy. W obu trybach przeglądania wymagane jest, żeby zdjęcia/pliki graficzne były zapisane w katalogu PHOTO w mPacku. Jeżeli zdjęcia znajdują się w innym miejscu na dysku, należy użyć funkcji przeglądarki (browser).

Zdjęcia można przeglądać w pragramie Photo Preview:

- Wciśnij klawisz M, aby otworzyć rozwijane okno.
- W Photo Preview, wyświetlają się 4 nagłówki zdjęć w porządku alfabetycznym i w kolejności od lewego górnego rogu.
- W trybie listy, zdjęcia wyświetlane są w taki sposób, że z lewej strony znajduje się miniatura zdjęcia, a po prawej stronie ekranu znajduje się lista zdjęć.



Nagłówki w rozwijanym oknie w obu trybach przeglądania zdjęć są jednakowe.

Pliki zdjęć i foldery posiadają inną funkcjonalność niż pliki typu album. Dostępne funkcje do zarządzania portfelem zdjęć to m.in.: View Photo (zobacz zdjęcie), Slide Show (pokaz slajdów), Generate (utwórz album zdjęciowy).

Funkcje	Opis
View	Żeby obejrzeć zdjęcie, użyj programu Photo Viewer, wybierz zdjęcie i wciśnij klawisz 🕨
Delete	Aby skasować wybrane zdjęcie, wciśnij klawisz M i wybierz Delete z rozwijanego menu
Rename	Możesz dokonać zmiany nazwy zdjęcia, w tym celu wybierz klawisz M i wybierz Rename z rozwijanego menu. W puste okno wpisz nową nazwę zdjęcia
Info	Żeby wyświetlić informację o zdjęciu, wciśnij klawisz M podczas jego oglądania i z rozwijanego menu wybierz opcję INFO
Setup	Aby skonfigurować ustawienia zdjęć, wciśnij klawisz M. Z rozwijanego menu wybierz Setup, na monitorze wyświetli się okno dialogowe Photo Setup
Slide Show	mPack umożliwia przeglądanie slajdów. Wciśnij klawisz M i wybierz Slide Show z rozwijanego menu. Aby wyjść z trybu przeglądania slajdów, wciśnij klawisz Ilub ponownie wybierz klawisz M z opcją Exit. Przeglądanie slajdów jest fabrycznie ustawione na 3 sekundy
Album	Zarządzanie albumem – wciśnij klawisz M i wybierz Album z rozwijanego menu. Kliknij Generate, aby utworzyć album ze zdjęciami znajdującymi się w aktualnym folderze. Wybierz New w celu utworzenia i skonfigurowania nowego albumu. Kliknij Edit aby edytować istniejący album

#### ΝΟΤΚΑ

Okno wiadomości

Okno wiadomości pojawia się na ekranie, kiedy zostanie wybrana konkretna funkcja z rozwijanego menu. Wówczas należy zastosować odpowiedni klawisz do wprowadzenia zmian:

1.YestoAll – Zastosuj do wszystkich. Wprowadza zmiany do wszystkich ustawień. Aby aktywować zmiany należy zrestartować urządzenie.

2.Yes – Uruchom/zastosuj zmiany.

3.Cancel – Przerwij/anuluj wprowadzanie zmian.

Wybierz plik album z listy plików zdjęciowych, wciśnij klawisz M, aby otworzyć okno rozwijane:



Funkcje	Opis
View	Żeby obejrzeć zdjęcie znajdujące się w albumie w trybie pełnoekranowym, wybierz album, wciśnij klawisz M, następnie View, aby uruchomić program Photo Viewer
Slide Show	Aby wyświetlić zdjęcia z albumu w postaci pokazu slajdów, wybierz album, wciśnij klawisz M, następnie Slide Show. Aby zakończyć pokaz slajdów, wciśnij klawisz Ilub ponownie użyj klawisza M oraz Exit z rozwijanego menu. Przeglądanie slajdów jest fabrycznie ustawione na 3 sekundy
Set to Default	Możesz ustawić wybrany album jako album domyślny. W tym celu wybierz odpowiedni album, naciśnij klawisz M i wybierz Set to Default z rozwijanego menu.
Edit	Edycja albumu – wybierz album, naciśnij klawisz M, a następnie wybierz opcję Edit z rozwijanego menu

# **Program Photo Viewer**

Możesz przeglądać zdjęcia za pomocą programu Photo Viewer, który znajduje się w mPacku. Wciśnij klawisz M w menu Photo Viewer, wyświetli się okno rozwijane:



Opis funkcji z rozwijanego menu programu Photo Viewer:

Funkcje	Opis
Info	Wciśnij klawisz M w Photo Viewer, wybierz Info z rozwijanego menu. Opcja Edit pozwala wyświetlić informację o rozdzielczości zdjęcia, typ pliku i czas. Wybierz Histogram-Y, aby sprawdzić histogram jasności/kontrastu, lub Histogram-RGB do sprawdzenia informacji o kolorach
Setup	Aby skonfigurować parametry zdjęć, wciśnij klawisz M i klawisz Setup z rozwijanego menu, następnie wybierz Photo Setup
Add to Album	Jeśli chcesz dodać zdjęcie do albumu, wybierz zdjęcie, a następnie wciśnij klawisz M, potem z rozwijanego menu opcję Add to Album lub Default Album jeśli zdjęcie ma się znaleźć w domyślnym albumie. Żeby dodać do innego albumu, wybierz Select Album
Quit	Aby zakończyć pracę z programem Photo Viewer, wciśnij klawisz M, wybierz Quit z rozwijanego menu i przejdź do menu Photo Preview lub listy zdjęć

#### NOTKA

Dodawanie do albumu

Aby dodać zdjęcie do albumu, zdjęcie i album muszą się znajdować na tym samym nośniku (twardym dysku lub karcie compact flash). W innym przypadku zdjęcia nie będzie można dodać do albumu. Poniżej specyfikacja klawiszy funkcyjnych Photo Viewar:

Klawisze funkcyjne	Funkcja
•	Pokaż poprzednie zdjęcie. Jeżeli włączony jest tryb zoom – przesuń zdjęcie do góry
•	Pokaż następne zdjęcie. Jeżeli włączony jest tryb zoom – przesuń zdjęcie na dół
•	Odwróć zdjęcie w lewo (odwrotnie do wskazówek zegara). Jeżeli włączony jest tryb zoom – przesuń zdjęcie w lewo
•	Odwróć zdjęcie w prawo (zgodnie ze wskazówkami zegara). Jeżeli włączony jest tryb zoom – przesuń zdjęcie w prawo
(M)	Otwórz menu rozwijane
+	Wejście do trybu zoom i powiększanie zbliżenia zdjęcia
-	Wejście do trybu zoom i pomniejszanie zbliżenia zdjęcia
-	Wyjście z Photo Viewer. Wyjście z trybu zoom i powrót do opcji przeglądania
	N/A – klawisz niedostępny
(H)	N/A – klawisz niedostępny

### Tryb zoom

mPack umożliwia przeglądanie zdjęć w dużym zbliżeniu:

Funkcje	Opis
Prev/Next	Aby wyświetlić poprzednie lub następne zdjęcie, wciśnij klawisz M, następnie Prev/Next z rozwijanego menu
Normal View	Jeżeli chcesz zakończyć korzystanie z trybu zoom, wciśnij klawisz M, następnie Normal View z rozwijanego menu
Quit	Aby zakończyć pracę z programem Photo Viewer, wciśnij klawisz M, wybierz Quit z rozwijanego menu i przejdź do menu Photo Preview lub listy zdjęć

# Edycja albumu

Użycie funkcji Album Editor, pozwala utworzyć album z ulubionymi zdjęciami i nimi zarządzać. W tym celu wciśnij klawisz M, wybierz polecenie Album-New lub Album-Edit z rozwijanego menu. Alternatywnie możesz wybrać album, a następnie użyć klawisza



Podgląd zdjęcia oraz informacja o pliku wyświetlą się z lewej strony okna, natomiast lista zdjęć po stronie prawej. Górna część prawego okna zawiera listę zdjęć znajdujących się w folderze, dolna część prawego okna pokazuje listę zdjęć w albumie.

Poniżej specyfikacja klawiszy funkcyjnych Album Editor:

Klawisze funkcyjne	Funkcja
•	Idź do poprzedniej listy. Jeżeli aktualna lista jest pierwszą, idź do ostatniej listy
•	Idź do następnej listy. Jeżeli aktualna lista jest ostatnią, idź do pierwszej listy
	Jeżeli jesteś w oknie folderu, przenosi do poprzedniego ekranu. Jeżeli jesteś w oknie albumu, zmienia ustawienia czasu wyświetlania slajdów (1, 3, 7, 10 sekund)
•	Jeżeli jesteś w oknie folderu, uruchamia program Photo Viewer lub przenosi do wybranego folderu. Jeżeli jesteś w oknie albumu, zmienia ustawienia czasu wyświetlania slajdów (1, 3, 7, 10 sekund)
(M)	Otwórz rozwijane menu
+	Jeżeli jesteś w oknie folderu - dodaj zdjęcie do albumu
-	Jeżeli jesteś w oknie folderu - usuń zdjęcie z albumu
	Wyjście z Album Editor
►II	Za każdym razem kiedy wciśnięty jest ten przycisk, folder i okno albumu są <u>TOGGLED</u>
(н)	N/A – klawisz niedostępny

Funkcje dla Album Editor dostępne w rozwijanym menu:

Funkcje	Opis	
Help	Aby wyświetlić pomoc, wciśnij klawisz M, następnie Help z rozwijanego menu	
Upward/ Downward	Jeśli chcesz zmienić kolejność zdjęć, wybierz zdjęcie, które chcesz przesunąć na liście i wciśnij klawisz M. Z rozwijanego menu wybierz Upward/Downward, aby przesuąć zdjęcie w górę lub dół	
Quit	Aby zakończyć pracę z Album Editor, wciśnij klawisz M, wybierz Quit z rozwijanego menu i przejdź do menu Photo Preview lub listy zdjęć	

# Radio

mPack posiada wbudowany tuner FM do odbioru stacji radiowych:

1.Wybierz Player z menu głównego.



2. Wybierz Radio z menu Player.



3. Radio FM rozpocznie pracę na najczęściej słuchanej stacji.

FM Radio				
- <b>(</b> )	Channel 01	12	9.0 MHz	
	69			4.1
My Chan	nel 01		129.0	
My Chan	nel 02		89.5	
My Chan	nel 03		100.0	
My Chan	nel 04		97.5	
-				100

#### ΝΟΤΚΑ

Klawisze funkcyjne (operacyjne)

- poprzedni ustawiony kanał
  następny ustawiony kanał
  szukanie kanału (w dół)
- szukanie kanału (w górę)
- (M) menu rozwijane
- \_ głośniej
- \_ ciszej
- koniec pracy radia
- II dźwięk (włącz/wyłącz)
- (H) N/A klawisz niedostępny

#### NOTKA

Okno wiadomości

Okno wiadomości pojawia się na ekranie, kiedy zostanie wybrana konkretna funkcja z rozwijanego menu. Wówczas należy zastosować odpowiedni klawisz do wprowadzenia zmian:

1.YestoAll – Zastosuj do wszystkich. Wprowadza zmiany do wszystkich ustawień. Aby aktywować zmiany należy zrestartować urządzenie.

2.Yes – Uruchom/zastosuj zmiany.

3.Cancel – Przerwij/anuluj wprowadzanie zmian.

## **FM Radio Player**

W nagłówku programu FM Radio Player znajduje się nazwa kanału, częstotliwość (Mhz), dźwięk (włącz/wyłącz), stereo/mono oraz poziom natężenia dźwięku. Poniżej opcje dostępne w rozwijanym menu. Aby wyświetlić rozwijane menu wciśnij klawisz M



Opis funkcji z rozwijanego menu FM Radio Player:

Funkcje	Opis
Preset Channel	Aby ustawić kanał radiowy, wciśnij klawisz M i wybierz Preset Channel z rozwijanego menu. Na ekranie wyświetli się lista ustawionych kanałów. Do tej listy możesz wprowadzić nowy kanał radiowy, zmienić częstotliwość, zmienić nazwę kanału lub go skasować
Tune to a Channel	Ręczne ustawianie kanału – wciśnij klawisz M i wybierz Tune to a Channel z rozwijanego menu. Następnie ustaw kanał ręcznie używając przycisków (joy stick) mPacka
List	Możesz skonfigurować samodzielnie listę kanałów radiowych – wciśnij klawisz M i wybierz List z rozwijanego menu. Aby zobaczyć listę dostępnych kanałów radiowych i wybierz On. Jeśli chcesz słuchać radia bez wyświetlania listy, wybierz Off
Rename	Aby zmienić nazwę kanału, najpierw określ kanał, którego opis chcesz zmienić. Wciśnij klawisz M i wybierz Rename z rozwijanego menu. Wpisz nową nazwę. Nazwa może zawierać do 24 znaków
Setup	Aby skonfigurować Radio Setup, wciśnij klawisz M i klawisz Setup z rozwijanego menu, następnie wybierz Radio Setup
Quit	Aby zakończyć pracę z programem Radio Player, wciśnij klawisz M, wybierz Quit z rozwijanego menu. Mpack powróci do poprzedniego ekranu

### Ustawianie kanałów radiowych

mPack pozwala zachowywać częstotliwość ulubionych stacji radiowych, dlatego użytkownik może w prosty sposób przełączać radio na inne stacje:

Funkcje	Opis
Register	Aby zapisać znaleziony kanał jako nowy, wciśnij klawisz M, wybierz Register z rozwijanego menu. Możesz wtedy użyć klawiatury na ekranie, aby wpisać nazwę kanału
Replace	W przypadku zmiany częstotliwości kanału należy wybrać kanał, wcisnąć klawisz M, a następnie opcję Replace z rozwijanego menu
Rename	Jeśli chcesz zmienić nazwę kanału, ustaw się na kanał, któremu należy zmienić opis, wciśnij klawisz M, potem Rename z rozwijanego menu. Użyj klawiatury na ekranie mPacka. Nazwa może zawierać do 24 znaków
Delete	Podświetl kanał, który chcesz skasować, wciśnij klawisz M, wybierz opcję Delete z rozwijanego menu

# Ręczne ustawianie kanałów radiowych

mPack umożliwia ręczne ustawianie częstotliwości kanałów radiowych za pomocą przycisków:

Klawisze funkcyjne	Funkcja
	Wzrost częstotliwości o 0.1 MHz
_	Spadek częstotliwości o 0.1 MHz
	Spadek częstotliwości o 1 MHz
•	Wzrost częstotliwości o 0.1 MHz
•	Zapisz zmiany częstotliwości i wyjdź z Tune to a Channel
(M)	Wzrost częstotliwości o 0.01 MHz
+	Spadek częstotliwości o 0.01 Mhz
-	Wyjdź z Tune to a Channel bez zapisywania zmian
►II	N/A – klawisz niedostępny
(H)	N/A – klawisz niedostępny

# NAGRYWANIE

mPack pozwala nagrywać pliki video, audio, przez mikrofon i z radia FM oraz innych urządzeń do odtwarzania.

1.Aby wykonać nagranie, wybierz Recorder z głównego menu



2.W menu Recording znajdują się kategorie: Video&Audio (pliki audio i video), Audio (pliki audio), Mic (mikrofon), FM Radio (radio). CF Backup służy do zgrywania zawartości kart Compact Flash. Wybierz odpowiednią kategorię i wciśnij klawisz ►

#### NOTKA Klawisz operacyjny funkcji nagrywania

Czerwony klawisz nagrywania, znajduje się poniżej klawisza Power (zasilania) i może być użyty tylko kiedy na ekranie wyświetlone jest menu Recorder. Przycisk jest nieaktywny, jeśli korzystasz z innych aplikacji mPacka np.: gry, książka adresowa, zegar, kalendarz, Video/Audio Player, Photo Viewer/Editor aby uchronić przed niezamierzonym zapisem.

3. Aby rozpocząć proces nagrywania, wybierz Start i wciśnij klawisz

Start	In Setting
Target Dir	/hdd/Back up
Target File	recored_data01
Recording Time	0
A/V Bypass	On

#### Klawisze operacyjne 💵 🤋

Podczas nagrywania, użyj klawiszy **▲**/**•** aby wybrać Start lub Pause z menu zamiast naciskania klawisza **▶**, wciśnij klawisze **▶**II lub **◎** aby rozpocząć lub zatrzymać proces nagrywania.

#### NOTKA

Klawisze funkcyjne (operacyjne)

- ▲ poprzednia lista
- następna lista
- poprzedni ekran
- wybierz/uruchom/następny ekran
- (M) menu rozwijane
- poprzednia strona
- następna strona
- zatrzymaj/przerwij
- II funkcja makro
- (H) skrót do menu

### Nagrywanie plików audio/video

Nagrywanie sygnału video i audio z zewnętrznych źródeł.

Start	In Setting
Target Dir	/hdd/Back up
Target File	recored_data01
Recording Time	0
A/V Bypass	On

Poniżej znajduje się opis funkcji Video/Audio Recorder

Funkcje	Opis
Start	Aby rozpocząć nagrywanie audio/video wciśnij Start. Jeśli chcesz wyświetlić na ekranie nagrywane pliki, włącz (On) opcję A/V Bypass. Jeżeli chcesz wykonać nagranie bez podglądu ekranu wciśnij Off
Target Dir	W celu zmiany ścieżki, wybierz Target Dir, określ nową ścieżkę w oknie folderu. Domyślny katalog docelowy to /hdd/Backup Video
Target File	Aby stworzyć plik nagrania, wybierz Target File. W oknie zarządzającym zostanie utworzony nowy plik. Jeżeli nie utworzysz nowego pliku nagrania, następne nagranie zostanie nadpisane na istniejący plik
Recording Time	Możesz ustawić czas nagrywania, w tym celu wybierz Select Time i zmień ustawienia parametrów za pomocą klawiszy // (co 10 minut). Aby zachować zmiany wciśnij klawisz /, żeby przerwać wprowadzanie zmian kliknij . Jeżeli ustawienia wartości są w trybie użytkownika, nagranie będzie kontynuowane do momentu wciśnięcia klawisza .
A/V Bypass	Aby wyświetlić na ekranie LCD audio/video w trakcie nagrywania, musi być włączona opcja A/V Bypass. Jeżeli chcesz nagrać plik bez podglądu, wyłącz opcję (Off)

# Nagrywanie plików audio

Nagrywanie sygnału audio z zewnętrznych źródeł:



Poniżej znajduje się opis funkcji Audio Recorder:
Funkcje	Opis
Start	Aby rozpocząć nagrywanie audio wciśnij Start. Jeśli chcesz odtworzyć nagrywane pliki, włącz (On) opcję A/V Bypass. Jeżeli chcesz wykonać nagranie bez odtwarzania wciśnij Off
Target Dir	W celu zmiany ścieżki, wybierz Target Dir, określ nową ścieżkę w oknie folderu. Domyślny katalog docelowy to /hdd/Backup Audio
Target File	Aby stworzyć plik nagrania, wybierz Target File. W oknie zarządzającym zostanie utworzony nowy plik. Jeżeli nie utworzysz nowego pliku nagrania, następne nagranie zostanie nadpisane na istniejący plik
Recording Time	Możesz ustawić czas nagrywania, w tym celu wybierz Select Time i zmień ustawienia parametrów za pomocą klawiszy // (co 10 minut). Aby zachować zmiany wciśnij klawisz , żeby przerwać wprowadzanie zmian kliknij <sup>®</sup> . Jeżeli ustawienia wartości są w trybie użytkownika, nagranie będzie kontynuowane do momentu wciśnięcia klawisza <sup>®</sup>
A/V Bypass	Aby wyświetlić na ekranie LCD audio/video w trakcie nagrywania, musi być włączona opcja A/V Bypass. Jeżeli chcesz nagrać plik bez podglądu, wyłącz opcję (Off)

## Nagrywanie przez mikrofon

Nagrywanie sygnału za pomocą wbudowanego mikrofonu:



Poniżej znajduje się opis funkcji Mic Recorder:

Funkcje	Opis		
Start	Aby rozpocząć nagrywanie za pomocą mikrofonu wciśnij Start		
Target Dir	W celu zmiany ścieżki, wybierz Target Dir, określ nową ścieżkę w oknie folderu. Domyślny katalog docelowy to /hdd/Backup Voice		
Target File	Aby stworzyć plik nagrania, wybierz Target File. W oknie zarządzającym zostanie utworzony nowy plik. Jeżeli nie utworzysz nowego pliku nagrania, następne nagranie zostanie nadpisane na istniejacy plik		
Recording Time	Możesz ustawić czas nagrywania, w tym celu wybierz Select Time i zmień ustawienia parametrów za pomocą klawiszy ▲/▼ (co 10 minut). Aby zachować zmiany wciśnij klawisz ►, żeby przerwać wprowadzanie zmian kliknij■. Jeżeli ustawienia wartości są w trybie użytkownika, nagranie będzie kontynuowane do momentu wciśnięcia klawisza ■		

# Nagrywanie z radia FM

Nagrywanie audycji radiowych:

Target Dir	/bdd/Back up
Target File	recored_data01
Recording Channel	97.5Mhz
Recording Time	0
Radio Bypass	On

Poniżej znajduje się opis funkcji FM Radio Recorder:

Funkcje	Opis
Start	Aby rozpocząć nagrywanie z radia FM, wciśnij Start. Jeśli chcesz odtworzyć nagrywane pliki, włącz (On) opcję A/V Bypass. Jeżeli chcesz wykonać nagranie bez odtwarzania wciśnij Off
Target Dir	W celu zmiany ścieżki, wybierz Target Dir, określ nową ścieżkę w oknie folderu. Domyślny katalog docelowy to /hdd/Backup Radio
Target File	Aby stworzyć plik nagrania, wybierz Target File. W oknie zarządzającym zostanie utworzony nowy plik. Jeżeli nie utworzysz nowego pliku nagrania, następne nagranie zostanie nadpisane na istniejący plik
Recording Channel	Jeśli chcesz zmienić nagrywany kanał radiowy, wybierz Recording Channel i wciśnij klawisz▲/▼ aby zmienić częstotliwość kanału. Żeby zachować zmiany wciśnij klawisz ►, żeby przerwać wprowadzanie zmian kliknij <sup>■</sup> . Jeżeli ustawienia wartości są w trybie użytkownika, nagranie będzie kontynuowane do momentu wciśnięcia klawisza ■
Recording Time	Możesz ustawić czas nagrywania, w tym celu wybierz Select Time i zmień ustawienia parametrów za pomocą klawiszy ▲/▼ (co 10 minut). Aby zachować zmiany wciśnij klawisz ►, żeby przerwać wprowadzanie zmian kliknij <sup>■</sup> . Jeżeli ustawienia wartości są w trybie użytkownika, nagranie będzie kontynuowane do momentu wciśnięcia klawisza ■

## Archiwizowanie danych z karty Compact Flash

mPack umożliwia zgrywanie zawartości kart Compact Flash na twardy dysk w urządzeniu.



Poniżej znajduje się opis funkcji CF Media Card Backup:

Funkcje	Opis
Start	Aby rozpocząć zgrywanie zawartości kart CF na twardy dysk, wciśnij Start
Target Dir	W celu zmiany ścieżki, wybierz Target Dir, określ nową ścieżkę w oknie folderu. Domyślny katalog docelowy to /hdd/Backup/Media Card. Możesz również utworzyć nowy katalog za pomocą opcji Make New Target Dir
Make New Target File	Aby stworzyć nowy folder do archiwizacji danych, wybierz Make New Target Dir, a następnie w oknie zarządzającym utwórz nowy plik. Jeżeli nie utworzysz nowego folderu do archiwizacji danych, następne dane zostana dopisane do istniejącego folderu
Show Progress	Żeby wyświetlić szczegóły archiwizacji podczas trwania procesu kopiowania, wybierz Detail. Jeśli chcesz wyświetlić postęp archiwizacji danych w postaci "paska postępu", wybierz opcję Simple

### Ekran postępu nagrywania

Ekran z postępem nagrywania pojawi się tylko wtedy, gdy podczas procesu nagrywania, nie są odtwarzane pliki video/audio/FM.

Informacja na temat czasu nagrywania, jest wyświetlana jako opcja Time. Wskaźnik Recording pokazuje informacje na temat pozostałego czasu nagrania i całkowity czas nagrania. Jeśli Recording Time jest w trybie użytkownika, całkowity czas nagrania zostanie wyświetlony. nie Możesz również zobaczyć nazwe nagrywanego pliku na pomocą opcji Target File.

ecorder	-
Pause	Recording
Stop	Recording
Recording Time	
Target File	

## Tekst

mPack pozwala odczytywać pliki tekstowe zapisane w formacie .txt:

1.Wybierz Browser z głównego menu.

Player	•
Browser	•
Setup	٠
Application	•
Recorder	

2.Wybierz plik tekstowy, spośród plików znajdujących się na ekranie Browser'a, wciśnij klawisz►, aby otworzyć plik w programie Text Viewer.

Browser	
text_file01.txt	1K
text_file02.txt	0K
text_file03.txt	OK
text_file04.txt	OK
text_file05.txt	OK
text_file07.txt	OK
text_file_06.txt	OK

3.Za pomocą programu Text Viewer, możesz obejrzeć zawartość pliku tekstowego.



Klawisze funkcyjne programu Text Viewer:

Klawisze funkcyjne	Funkcja
	Przesuń kursor do góry o 1 wiersz
-	Przesuń kursor na dół o 1 wiersz
	Przesuń kursor w lewo
•	Przesuń kursor w prawo
•	N/A – klawisz niedostępny
(M)	Przesuń kursor do góry o 1 stronę
+	Przesuń kursor w dół o 1 stronę
-	Wyjdź z Text Viewer
►I	Przesuń kursor do ostatniego wiersza
(H)	Przesuń kursor do pierwszego wiersza

### Browser

Poruszanie się po zasobach twardego dysku mPacka jest podobne, jak na dysku zamontowanym w komputerze:

1. Wybierz Browser z głównego menu.



2.Na ekranie pojawią się dwa foldery: folder card (kart CF) i folder hdd/ (dysk twardy). Folder card może być wybrany, tylko jeżeli w slocie CF znajduje się karta Compact Flash. Wciśnij klawisz M, wybierz opcję Info lub Setup z rozwijanego okna. Pozostałe funkcję z rozwijanego menu są niedostępne.



3.Za pomocą Browser'a możesz szukać i odtwarzać pliki audio, video, przeglądać zdjęcia, pliki tekstowe lub edytować zawartość albumów.

Browser	<b></b> ##% <b>_</b> _
JSA/	5K
Later-rain-2002/	iit 5K
busstation-ost/	5K
test/	5K
travel-sketch/	5K
westlife/	5K
winter-lovesong/	5K
MusicList_b.m3u	5K
MusicList_c.m3u	1K

### ΝΟΤΚΑ

Klawisze funkcyjne (operacyjne)

- poprzednia lista
- następna lista
- poprzedni ekran
- wybierz/uruchom/następny ekran
- (M) menu rozwijane

poprzednia strona

- następna strona
- zatrzymaj/przerwij
- II funkcja makro
- (H) skrót do menu

## Odtwarzanie/edycja plików za pomocą Browser'a

Aby odtworzyć/obejrzeć pliki audio, video, zdjęcia, tekst lub gry, wybierz media, które chcesz użyć i wciśnij klawisz ►.

Wybierz plik m3u i wciśnij klawisz ►, żeby wyświetlić rozwijane okno. Wybierz Play, aby odtworzyć plik m3u lub Edit, żeby edytować plik m3u.

Browser	<b> # \$ \$ \$ \$</b>
JSA/	5K 🗅
Later-rain-2002/ Edit	5K
busstation-ost/	5K
test/	5K
travel-sketch/	5K
westlife/	5K
winter-lovesong/	5K
MusicList_b.m3u	5K
MusicList_c.m3u	1K 🗖

Wybierz album plików i wciśnij klawisz ►, żeby wyświetlić rozwijane okno. Wybierz View, aby odtworzyć album plików, Slide Show, żeby wywołać pokaz slajdów lub Edit, aby je edytować.

Browser	<b>a</b> ¢	
JSA/	View	5K 🗅
Later-rain-2002/	Slide Show	5K
busstation-ost/	Edit	5K
test/		5K
travel-sketch/		5K
westlife/		5K
winter-lovesong/		5K
PhotoList_a:albun	n	5K
PhotoList_b.albun	n	1K 🗖

Wciśnij klawisz M w przeglądarce, rozwinie się okno:

Trowser		-	
01mtest/	Info	2	5K 🚨
01musicfiles1/	Coov		5K
2000DDk/	Move		5K
Game/	Setup		5K
LEEBACKUP/	Delete		5K
Lee_kkkkk/	Rename		5K
Music/	New P	Folder	5K
NewDirg/		Album	General
Photo/		MSU 🕨	Edit Nev

Start In Target Dir ubdala	
Target Dir (bdd/	Setting
narger on mode	<b>Back up</b>
Make New Target Dir card_	data01
Show Progress	Detail

Poniżej znajduje się opis funkcji przeglądarki (Browser):

Funkcje	Opis
Info	Aby wyświetlić informacje o pliku lub folderze, wybierz docelowy folder i wciśnij klawisz M. Z rozwijanego menu wybierz opcję Info
Сору	Kopiowanie plików lub folderów: wciśnij klawisz M, wybierz Copy z rozwijanego menu. Na ekranie pojawi się okno z wybranym folderem. Wciśnij klawisz M i wybierz miejsce skopiowania pliku lub folderu, wybierz opcję Paste (wklej) z rozwijanego menu. Aby utworzyć nowy folder i skopiować do niego pliki/foldery, wybierz New Folder, następnie Paste
Move	Żeby przesunąć plik lub folder, wciśnij klawisz M, wybierz Move z rozwijanego menu. Na ekranie pojawi się okno z wybranym folderem. Wciśnij klawisz M i wybierz miejsce skopiowania pliku lub folderu, wybierz opcję Paste (wklej) z rozwijanego menu. Poprzednia lokalizacja pliku/folderu zostanie skasowana. Aby utworzyć nowy folder i przenieść do niego pliki/foldery, wybierz New Folder, następnie Paste
Setup	W celu konfiguracji ustawień, wciśnij klawisz M, wybierz Setup z rozwijanego menu. Okno ustawień pojawi się na ekranie. Zastosuj procedurę zmiany ustawień jak w przypadku ręcznej konfiguracji ustawień
Delete	Aby skasować plik lub folder, wciśnij klawisz M i wybierz Delete z rozwijanego menu. Raz usunięty plik, nie będzie mógł być przywrócony
Rename	Zmiana nazwy pliku/folderu odbywa się poprzez naciśnięcie klawisz M i wybrania opcji Rename z rozwijanego menu. Należy podać nową nazwę pliku/folderu z pomocą klawiatury ekranowej
New	Możesz utworzyć nowy folder, w tym celu wciśnij klawisz M, wybierz New z rozwijanego menu, następnie określ folder. Żeby stworzyć album lub m3u, wciśnij klawisz M, wybierz Edit New z rozwijanego menu. Na ekranie pokaże się okno, w którym zostanie utworzony album lub lista m3u. Żeby utworzyć album lub listę m3u z plików znajdujących się w folderze, wybierz New z rozwijanego menu, a następnie Generate

### NOTKA Funkcja tworzenia albumu

Jeśli chcesz utworzyć album lub listę m3u za pomocą opcji

Generate, pamiętaj że podfoldery mogą zostać pominięte. Zależy to od ustawień w menu Setup (ThisFolder/AllFolder)

### NOTKA

Okno wiadomości

Okno wiadomości pojawia się na ekranie, kiedy zostanie wybrana konkretna funkcja z rozwijanego menu. Wówczas należy zastosować odpowiedni klawisz do wprowadzenia zmian:

1.YestoAll – Zastosuj do wszystkich. Wprowadza zmiany do wszystkich ustawień. Aby aktywować zmiany należy zrestartować urządzenie.

2.Yes – Uruchom/zastosuj zmiany.

3.Cancel – Przerwij/anuluj wprowadzanie zmian.

#### NOTKA Funkcja makro

Po wykonaniu operacji kopiowania, przesuwania, usuwania, zmiany nazwy lub info, najczęściej wykorzystywane funkcje są ustawiane jako makro. Jeżeli operacje na plikach audio zostaną przerwane w trakcie ustawiania, funkcja makro nie zostanie Funkcja makro jest inicjowana ustawiona. nie pomocą za wyskakującego okna, ale przez naciśnięcie klawisza M. obowiązuje tylko do momentu wyjścia Funkcja makro Ζ przeglądarki (Browser). Funkcja makro jest dostępna tylko wtedy, qdy została włączona w menu Setup – Macro On/Off.

# Aplikacje

mPack został wyposażony w wiele przydatnych aplikacji, np.: gry, książkę adresową, kalendarz, zegar, program do nauki języka chińskiego. Poniżej instrukcja ich użytkowania:

1.Wybierz Application z głównego menu.



2.Wybierz aplikację: Games (gry), Address Book (książka adresowa), Calender (kalendarz), Clock (zegar), Chinese conversation (nauka języka chińskiego).



### ΝΟΤΚΑ

Klawisze funkcyjne (operacyjne)



poprzednia lista następna lista

poprzedni ekran

wybierz/uruchom/następny ekran

(M) menu rozwijane



## GRA

Odtwarzacz mPack pozwala korzystać z gier ogólnie dostępnych w telefonach komórkowych.

Aby zagrać w grę, kliknij Game, a następnie wybierz grę z listy. Wciśnij klawisz ►żeby rozpocząć grę. Sposób użycia klawiszy operacyjnych zależy od wybranej gry i jest przedstawiony na starcie gry.



# KALENDARZ

mPack posiada wbudowaną funkcję kalendarza.

Kalendarz dostępny jest w opcji Calendar, po wciśnięciu klawisza Na ekranie pojawi się klasyczny kalendarz, za pomocą przycisków ∢/► możesz przeglądać dzień po dniu, przycisków ▲/▼tydzień po tygodniu, przycisków (H)/►II miesiąc po miesiącu, a przycisków +/- rok po roku. Naciśnięcie klawisza kończy pracę z kalendarzem i przenosi do poprzedniego menu.

					Sep 200	4 20	Y-	M-	M+	Y-
Game		00000	and the second se	S	м	T	w	R	F	S
		CCCCC.	CCCC .				1	2	3	4
ddress Book	×.,			5	6	7	8	9	10	11
alendar				12	13	14	15	16	17	18
		5		19	20	21	22	23	24	2
lock	•			26	27	28	29	30	1	
用视聴草語	•									

# ZEGAR

Żeby wyświetlić na ekranie funkcję zegara, wybierz Clock i wciśnij klawisz ►. Naciśnięcie klawisza=kończy pracę zegar i przenosi do poprzedniego menu.

Wybierz klawisz M, aby wyświetlić rozwijane okno. Wybierz Clock Setting – najdziesz tam wszystkie ustawienia zegara. Wybierz Quit, wyjście. Użyj klawiszy </r>



## Program do nauki języka chińskiego

mPacka można użyć jako multimedialne narzędzie do nauki języka obcego, np.: chińskiego.

Wybierz 實用視聽華語(nauka języka chińskiego) i wciśnij klawisz aby wyświetlić zawartość. Wybierz rozdział i ponownie kliknij Naciśnięcie klawisza ■ kończy pracę z programem i przenosi do poprzedniego menu.



## Książka adresowa

mPacka został wyposażony w pojemną książkę adresową. Można nią zarządzać w dwojaki sposób. Pierwszy sposób – wykorzystując program mPack PC PROGRAM, drugi sposób – za pomocą aplikacji. Aby zarządzać swoją książką adresową, należy wybrać Address Book i wcisnąć klawisz ►. Aby zakończyć pracę z książką adresową wciśnij klawisz∎.



Wciśnij klawisz M, wyświetli się lista grup i rozwijane menu:



Poniżej znajduje się opis funkcji z rozwijanego menu:

Funkcje	Opis
New Group	Aby utworzyć nową grupę, wciśnij klawisz M i wybierz New Group z rozwijanego menu. Następnie wpisz nazwę grupy za pomocą klawiatury ekranowej. Aby zakończyć proces wciśnij klawisz '▶∥
Rename	Zmiana nazwy grupy – wciśnij klawisz M i wybierz Rename z rozwijanego menu. Zmień nazwę grupy za pomocą klawiatury ekranowej. Aby zakończyć proces wciśnij klawisz + > II
Delete	Kasowanie grupy - wciśnij klawisz M i wybierz Delete z rozwijanego menu. Jeżeli skasujesz grupę, wszystkie adresy w niej zawarte zostaną usunięte i nie będzie można ich odzyskać
Search	Funkcja ta pozwala szukać adresów po nazwie. Wciśnij klawisz M i wybierz Search z rozwijanego menu. Aby odszukać nazwę we wszystkich grupach wybierz All Group, żeby przeszukać tylko jedną grupę wybierz This Group. Wpisz szukaną nazwę za pomocą klawiatury ekranowej. Aby zakończyć wpisywanie wciśnij klawisz ►II. Lista znalezionych nazw zostanie wyświetlona na ekranie

Wciśnij klawisz M, wyświetli się lista adresów w grupie i rozwijane menu:



Poniżej znajduje się opis funkcji z rozwijanego menu:

Funkcje	Opis
Add	Aby dodać nowy adres, wciśnij klawisz M i wybierz Add z rozwijanego menu. Następnie wpisz adres za pomocą klawiatury ekranowej. Aby zakończyć proces wciśnij klawisz +▶∥
Delete	Kasowanie adresu - wciśnij klawisz M i wybierz Delete z rozwijanego menu. Jeżeli skasujesz adres, nie będzie można go odzyskać
Search	Funkcja ta pozwala szukać adresów po nazwie. Wciśnij klawisz M i wybierz Search z rozwijanego menu. Wpisz szukaną nazwę za pomocą klawiatury ekranowej. Aby zakończyć wpisywanie wciśnij klawisz ► Lista znalezionych nazw zostanie wyświetlona na ekranie

Aby edytować adres, wciśnij klawisz►, pojawi się ekran Address View. Wybierz konkretny adres i edytuj go za pomocą klawiatury ekranowej:

Application	
ATTRIBUTE	VALUE
First Name	000uu
Last Name	pr
id number	1
job Title	
Email Address	
Home Phone	
Mobile Phone	
Company Phone	
L,	

Naciśnij klawisz ■, żeby opuścić aplikację.

**NOTKA** Okno wiadomości Okno wiadomości pojawia się na ekranie, kiedy zostanie wybrana konkretna funkcja z rozwijanego menu. Wówczas należy zastosować odpowiedni klawisz do wprowadzenia zmian:

1.YestoAll – Zastosuj do wszystkich. Wprowadza zmiany do wszystkich ustawień. Aby aktywować zmiany należy zrestartować urządzenie.

2.Yes – Uruchom/zastosuj zmiany.

3.Cancel – Przerwij/anuluj wprowadzanie zmian.

# SETUP – program konfiguracyjny

Sam możesz dostosować mPacka do swoich potrzeb. Skonfigurować opcje audio, video, zdjęć, radia i funkcji systemowych.

1.Wybierz Setup z głównego menu



2.Na ekranie wyświetli się lista możliwości konfiguracyjnych: Audio, Video, Photo, Radio i System.



### ΝΟΤΚΑ

Klawisze funkcyjne (operacyjne)

- poprzednia lista
- następna lista
- poprzedni ekran
- wybierz/uruchom/następny ekran
- (M) menu rozwijane
- + poprzednia strona
- następna strona
- zatrzymaj/przerwij
- **FII** funkcja makro
  - 🖌 skrót do menu

### NOTKA

Wciśnij klawisz M na zakładce Audio, Video, Photo, Radio lub System, aż wyświetli się rozwijane menu. Wybierz About, aby zobaczyć podstawowe informacje na temat mPacka. Wybierz Company, aby obejrzeć informacje na temat fimy PQI lub Help, aby zapoznać się z tekstem pomocy.

## AUDIO SETUP - konfiguracja funkcji audio

Aby zmienić ustawienia parametrów audio wciśnij klawisz ►
Następnie użyj przycisków ▲/▼, aby ustawić odpowiednie wartości.
Jeśli chcesz zapisać wprowadzone zmiany wciśnij ponownie klawisz
►. Aby anulować wprowadzone zmiany użyj przycisków <lub ■.</li>

etup	
Repeat	Off
Random/Sequancial	Sequential
This Folder/All Folders	This Folder
Caption	Off
Bass	5
Treble	5
Equalizer	Rock
F/F Step	10 Sec

### Opis funkcji Audio Setup:

Funkcje	Opis
Repeat	Wybierz All, aby powtarzać wszystkie pliki lub Single, aby powtarzać wybrany utwór. Żeby wyłączyć funkcję powtarzania wybierz Off
Random/Sequential	Odtwarzanie plików może się odbywać w trybie losowym lub sekwencyjnym
This Folder/	Aby utworzyć listę odtwarzania tylko z plików
All Folder	zawartych w bieżącym folderze , wybierz This Folder. Jeśli lista ma zawierać również podfoldery – wybierz All Folder
Caption	Jeśli chcesz wyświetlić napisy (pliki tekstowe, lyrics), w menu Audio Setup, ustaw Caption i wciśnij ON (włącz). Jeżeli przewijane napisy są niedostępne, zamiast nich na ekranie wyświetli się obrazek. Jeżeli funkcja Caption w menu Audio Setup jest wyłączona (Off), będzie wyświetlana lista odtwarzanych plików audio
Bass	Aby wzmocnić podbicie basowe, zmień wartość parametru (0-12)
Treble	Aby wzmocnić wysokie tony, zmień wartość parametru (0-12)
Equalizer	Możesz wybrać styl odtwarzania: Normal, Jazz, Pop, Rock, Classic
F/F Step	Możesz ustawić odstęp szybkiego przewijania F/F na 10, 20, 30, 40, 50, 60 sekund

## Video SETUP - konfiguracja funkcji video

Aby zmienić ustawienia parametrów video wciśnij klawisz ►
 Następnie użyj przycisków ▲/▼, aby ustawić odpowiednie wartości.
 Jeśli chcesz zapisać wprowadzone zmiany wciśnij ponownie klawisz
 ▲ Aby anulować wprowadzone zmiany użyj przycisków

Setup	
Play All Files	On
Bass	5
Treble	5
Screen Size	Full
Caption	On
Light&Color	[Sub-Menu]
TV Output Type	TV-NTSC
Equalizer	Normal
F/F Step	20

Opis funkcji Video Setup:

Funkcje	Opis
Play All Files	Ustaw On, jeżeli chcesz odtworzyć wszystkie pliki video w folderze Video lub Off, aby odtwarzać pojedyncze pliki
Bass	Aby wzmocnić podbicie basowe, zmień wartość parametru (0-12)
Treble	Aby wzmocnić wysokie tony, zmień wartość parametru (0-12)
Screen Size	Wybierz Normal, jeśli chcesz oglądać film trybie pełnoekranowym dopasowanym do oryginalnej rozdzielczości pliku video lub Full, żeby obejrzeć film dopasowany do aktualnej rozdzielczości video.
Caption	Jeśli chcesz wyświetlić napisy (pliki tekstowe), w menu Video Setup, ustaw Caption i wciśnij ON (włącz). Jeżeli przewijane napisy są niedostępne, nie pojawią się. Jeśli nie chcesz wyświetlać napisów, ustaw Off
Light&Color	Możesz zmienić jasność ekranu, wybierz LCD Brightness i zmień ustawienia od 0 do 100 (skok co 10). Aby mienić kontrast ekranu, wybierz LCD Contrast i zmień ustawienia od 0 do 100 (skok co 10)
TV Output Type	Jeżeli chcesz podłączyć odtwarzacz do telewizora, wybierz TV-NTSC lub TV-PAL w zależności od typu TV
Equalizer	Możesz wybrać styl odtwarzania: Normal, Jazz, Pop, Rock, Classic
F/F Step	Możesz ustawić odstęp szybkiego przewijania F/F na 10, 20, 30, 40, 50, 60 sekund

## Photo SETUP - konfiguracja funkcji zdjęć

Aby zmienić ustawienia parametrów zdjęć wciśnij klawisz ► Następnie użyj przycisków ▲/▼, aby ustawić odpowiednie wartości. Jeśli chcesz zapisać wprowadzone zmiany wciśnij ponownie klawisz ►. Aby anulować wprowadzone zmiany użyj przycisków <lub ■.

etup	
Thumbnail/File List	File List
Caption	On
This Folder/All Folders	This Folder
Zoom Step	20
Pan & Scroll Pitch	20
TV Output Type	TV-NTSC

Opis funkcji Photo Setup:

Funkcje	Opis
Thumbnail/FileList	Żeby zarządzać zdjęciami za pomocą programu Photo Preview, wybierz Thumbnail. Jeśli chcesz zarządzać zdjęciami na liście zdjęć, wybierz FileList
Caption	Aby wyświetlić lokalizację zdjęcia znajdującego się na liście zdjęć przeglądanych za pomocą programu Photo Viewer i wyświetlić procent zbliżenia (zoom) w trybie zoom, wciśnij On. Wciśnij Off, żeby wyłączyć opcję
This Folder/	Aby utworzyć album tylko z plików zawartych w
All Folder	bieżącym folderze, wybierz This Folder. Jeśli albumma zawierać również podfoldery – wybierz All Folder
Zoom Step	Możesz regulować ustawienia trybu zoom w zakresie od 0 do 50 (skok o 10)
Pan & Scroll Pitch	Możesz zmienić ustawienia jednostkowe trybu zoom w zakresie od 0 do 50 (skok o 10)
TV Output Type	Jeżeli chcesz podłączyć odtwarzacz do telewizora, wybierz TV-NTSC lub TV-PAL w zależności od typu TV

#### NOTKA

#### Wyświetlanie lokalizacji zdjęcia znajdującego się na liście zdjęć oraz wyświetlanie procentu zbliżenia (zoom) w trybie zoom.

Lokalizacja zdjęcia znajdującego się na liście zdjęć oraz procent zbliżenia/oddalenia (zoom/unzoom) są wyświetlane następująco: 1."(2/50) Normal 25(%)" - co oznacza, że jest to 2 zdjęcie z 50 zdjęć w folderze. Bieżący ekran jest w trybie normal i pokazuje 25% z oryginalnego rozmiaru zdjęcia.

2."(2/50) Zoom 50(%)" - co oznacza, że jest to 2 zdjęcie z 50 zdjęć w folderze. Bieżący ekran jest w trybie zoom i pokazuje 50% z oryginalnego rozmiaru zdjęcia.

## Radio SETUP - konfiguracja funkcji radia

Aby zmienić ustawienia parametrów zdjęć wciśnij klawisz ► Następnie użyj przycisków ▲/▼, aby ustawić odpowiednie wartości. Jeśli chcesz zapisać wprowadzone zmiany wciśnij ponownie klawisz ►. Aby anulować wprowadzone zmiany użyj przycisków <lub ■.

Setup	
Thumbnail/File List	File List
Caption	Or
This Folder/All Folders	This Folder
Zoom Step	20
Pan & Scroll Pitch	20
TV Output Type	TV-NTSC

Opis funkcji Radio Setup:

Funkcje	Opis
Band	Każdy kraj wykorzystuje inne pasma przenoszenia FM. Wybierz EURO, aby słuchać radia w Korei lub JAPAN w Japonii
Stereo Noise Cancelling	Automatyczne przełączanie stereo na mono, pozwala utrzymać dobrą jakość dźwięku, kiedy zanika sygnał radiowy. Aby uaktywnić funkcję wciśnij ON. Jeżeli sygnał radiowy stanie się mocniejszy, automatycznie mPack włączy opcję stereo. Generalnie, rekomendowane jest używanie opcji ON, aby uzyskać jak najlepszą jakość dźwięku. Klawisz Off – wyłącza opcję
High Cut Control	Opcja eliminuje szumy wysokiej częstotliwości, kiedy zanika sygnał. Generalnie, rekomendowane jest używanie opcji ON, aby uzyskać jak najlepszą jakość dźwięku. Klawisz Off – wyłącza funkcję
Stereo/Mono	Wybierz Stereo, jeśli chcesz słuchać radia w trybie stereo lub wybierz Mono, aby słuchać w trybie mono

# System SETUP - konfiguracja systemu.

Aby zmienić ustawienia parametrów zdjęć wciśnij klawisz ► Następnie użyj przycisków ▲/▼, aby ustawić odpowiednie wartości. Jeśli chcesz zapisać wprowadzone zmiany wciśnij ponownie klawisz ►. Aby anulować wprowadzone zmiany użyj przycisków <lub ■.

Setup		Setup	-
Power&Timer	[Sub-Menu]	Timer On/Off	Of
Macro On/Off	On	Timer Time	Om
Format Hard Drive	Format Now	Auto Power Off	5m
Format Media Card	Format Now	LCD Power Save Time	2m
Set to Default	Start	HDD Idle Time	1m
		HDD Power Save Time	2m
		-	

#### Opis funkcji System Setup:

Funkcje	Opis
Power& Timer	Jeśli chcesz włączyć produkt automatycznie o wyznaczonej godzinie, ustaw Timer On/Off na ON. Jeśli wybierz Off, funkcja będzie dezaktywowana
	Aby wyłączyć produkt automatycznie o wyznaczonej godzinie ustaw czas - Timer Time
	Aby wyłączyć produkt automatycznie, kiedy nie ma określonego czasu wyłączenia, ustaw opcję Auto Power Off
	Aby wyłączyć monitor automatycznie, kiedy nie jest używany przez jakiś czas, ustaw opcję LCD Power Save Time
	Aby wyłączyć twardy dysk automatycznie, kiedy nie jest używany przez jakiś czas, ustaw opcję HDD Power Save Time
Macro On/Off Format Hard Drive Format Media Card Set to Default	Do wyboru są opcje: Always On (zawsze włączony), 1m, 2m, 3m, 4m, 5m, 10m, 15m, 20m, 25m, 30m, 40m, 50m, 1h, 2h, 3h, 4h, 5h)
	Jeżeli chcesz włączyć funkcję makro wybierz On, jeżeli wyłączyć Off
	Żeby sformatować dysk twardy wybierz Format Now. Dane zostaną usunięte bez możliwości ich przywrócenia
	Żeby sformatować kartę flash wybierz Format Now. Dane zostaną usunięte bez możliwości ich przywrócenia
	Opcja umożliwia powrót do ustawień fabrycznych. W tym celu wybierz Set to Default. Funkcja ta resetuje poprzednie ustawienia użytkownika i nie można do nich powrócić

### ΝΟΤΚΑ

#### Konfiguracja opcji Power&Times Setup

PQI zaleca ustawienia fabryczne

### Rozwiązywanie problemów.

#### Najczęściej zadawane pytania:

Q1. Kiedy przyciskam klawisz Power, mPack się nie włącza.

A1. Sprawdź czy baterie urządzenia są naładowane. Jeśli nie są, podłącz mPacka do prądu za pomocą AC adaptera i wciśnij klawisz ponownie.

Q2. Kiedy przyciskam klawisz Power, mPack się włącza, ale nie pojawia się ekran powitalny (ekran jest pusty).

A2. 1. Podłącz mPacka do zasilania i włącz.

2. Podłącz mPacka do komputera za pomocą kabla USB.

3. Kiedy komputer wykryje urządzenie sprawdź:

- Uruchom program "Bezpieczne usuwanie sprzętu" i wciśnij raz jeszcze klawisz Power.

- jeśli mPack nie został wykryty, uruchom program "Bezpieczne usuwanie sprzętu" i spróbuj raz jeszcze.

Q3. mPack został wykryty jako dysk wymienny USB, ale nie pojawia się ekran powitalny.

A3. Przyczyną może być przerwanie procesu uaktualniania oprogramowania (firmware upgrade). Zasilacz sieciowy powinien być podłączony podczas upgrade'u systemu. Należy przechowywać kopię bezpieczeństwa systemu na karcie CF.

- 1. Włóż kartę CF z aktualnym oprogramowaniem do slotu Compact Flash w mPacku.
- 2. Podłącz zasilacz sieciowy, następnie wciśnij klawisz Power. Oprogramowanie, które znajduje się na karcie CF zostanie zainstalowane w odtwarzaczu.
- 3. Po zakończonej aktualizacji, na ekranie pojawi się ekran powitalny.

Q4. Ekran powitalny się pojawił, ale twardy dysk nie został wykryty.

A4. Może to być efektem upadku/uderzenia urządzenia:

- 1. Po pierwsze sprawdź czy baterie są naładowane.
- 2. Sprawdź A1.
- **3.** Podłącz mPacka do komputera przez port USB i sprawdź, czy tówj komputer wykrywa dysk wymienny USB.

- 4. Jeśli problem nadal występuje sprawdź A2.
- 5. Jeżeli terminal dysku wymiennego USB został wykryty, sprawdź wszystkie błędy w plikach systemowych.
- 6. Po sprawdzeniu błędów w systemie plików, włącz mPacka raz jeszcze.
- Q5. mPack nie wykrywa mojej karty compact flash.

A5. Ponieważ karty pamięci różnych producentów posiadają różne parametry, niektóre karty mogą zostać niewykryte. Sprawdź listę kart kompatybilnych, która znajdują się na stronie <u>www.mpack.com.tw</u>

Firma PQI dodaje obsługę nowych kart za pomocą aktualizacji firmware'u.

Pamiętaj! Zawsze uaktualniaj swojego mPacka!

Q6. Oprogramowanie nie chce się uaktualnić.

A6. Zadzwoń do serwisu.

Q7. Pliki na moim terminalu po prostu zniknęły lub ich zawartość jest uszkodzona.

A7. Taka sytuacja może mieć miejsce, jeśli system urządzenia uległ uszkodzeniu przez:

- Upadek/silne uderzenie urządzenia.
- Usunięcie kabla USB bez użycia programu "Bezpieczne usuwanie sprzętu".
- Zostało odłączone zasilanie podczas kopiowania, przenoszenia lub usuwania plików.

Sprawdź informację o błędach systemowych. Kontynuowanie pracy mPacka bez naprawienia błędów systemowych może prowadzić do utraty ważnych danych. PQI nie odpowiada za utracone dane.

Q8. Mój mPack nie jest wykrywany jako dysk wymienny USB.

A8. Podłącz mPacka do innego komputera i sprawdź czy dysk jest widoczny. Jeśli tak, to wina leży po stronie komputera.

Q9. Wyłącza się zasilanie podczas wykonywania operacji.

A9. Sprawdź poziom naładowania baterii (A1).

Q10. Ekran LCD wyłącza się podczas użycia.

A10. Aby zminimalizować zużycie energii, mPack posiada opcję automatycznego wyłączania monitora. Można dokonać zmian parametrów w Setup menu. Jeśli nie rozwiąże to problemu, wyłącz urządzenie i spróbuj raz jeszcze.

Q11. Nie mogę odtworzyć plików audio albo video.

A11. Może to być spowodowane niekompatybilnym formatem pliku.

1. Spróbuj uruchomić inny plik audio lub video.

- Jeżeli możesz odtworzyć innym plik, oznacza to że plik jest w niekompatybilnym formacie lub został uszkodzony.

- Jeśli nie możesz innych plików audio lub video,?

Q12. Poprzednia konfiguracja ustawień systemu została zmieniona.

A12. Niektóre ustawienia systemu mogą ulec zmianie – powrócić do ustawień fabrycznych – podczas aktualizacji firmware'u lub kiedy baterie są całkowicie rozładowane.

Q13. Nie mogę użyć klawiszy wprowadzających.

A13. Oprogramowanie może działać niepoprawnie z wielu powodów. Zrestartuj mPacka i spróbuj ponownie. Jeśli operacja nie pomogła, skontaktuj się z serwisem.

Q14. Pilot nie działa.

A14. Zazwyczaj przyczyną są rozładowane baterie w pilocie. Spróbuj wymienić baterie, jeżeli to nie pomoże, skontaktuj się z serwisem.

Q15. Zasilanie nie chce się wyłączyć.

A15. Wskazuje to na uszkodzenie firmware'u (zamrożenie ekranu). Wyłącz urządzenie i włącz po 10 sekundach. Jeżeli operacja nie pomoże, skontaktuj się z serwisem.

Q16. Bateria rozładowuje się bardzo szybko.

A16. Baterie się zużywają, ich żywotność zależy od częstotliwości i sposobu użycia:

- Pozwól, żeby mPack całkowicie rozładował baterię, przed ponownym ładowaniem. Niektóre baterie pokazują "fałszywy" poziom naładowania, jeżeli są ładowane partiami.

- Kup i wymień baterię.
- Jeżeli poziom naładowania baterii mocno spada w bardzo krótkim czasie, skontaktuj się z serwisem.
- Q17. Bateria nie chce się naładować.
- A17. Patrz A16
- Q18. Nie mogę znaleźć przyczyny i rozwiązania problemu.
- A18. Skontaktuj się z serwisem.

# SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

Wyświetlacz:	3.5" 320x240 Full Color TFT LCD		
TV-Out:	NTSC	C/PAL	
Głośnik:	Wyjście słuchawkowe 70mW (L/R 35mW)		
Mikrofon:	Wew	nętrzny, Mono	
Radio FM:	Zakr	es US/Japan	
Interfejs:	A/V	Out; A/V In	
	wyjś	cie cyfrowe SPDIF	
	IrDA	– kontroler pilota	
	Com	pact Flash typ II	
	USB2	2.0/1.1	
Dysk twardy:	2.5″ 40GB		
Bateria:	Akun	nulator Li-Ion 2200mAh x2	
	Żywo	otność baterii: Video 4.5h, Audio 10h	
	Czas	ładowania: 6h	
Zasilanie:	5V, 3A		
Oprogramowani	ie: Dov	vnload Manager	
	Media Library		
	Addr	ess Book Manager	
	Smai	rt Auto Upgrade	
Akcesoria:	płyta CD (instrukcja, sterowniki UDB do Win98), zasilac: kabel A/V, kabel SPDIF, kabel USB, słuchawki stereo z panelem sterującym, pilot bezprzewodowy, torba podróżn		
Wymiary:	<b>146</b> x	x 82 x 25mm	
FUNKCJE:			
Dekodowanie V	ideo:	MPEG1/2/4, XviD, WMV, ASF, AVI	
Kodowanie Video:		Wsparcie	
Dekodowanie Audio:		MP3 CBR/VBR, WMA, AC3, AAC, WAV, OGG	
		Equalizer: Normal, Jazz, Pop, Rock, Classic	
		Funkcje: 3D, DTS (Digital Theater Sound)	
Kodowanie Audio:		Wsparcie	
Dekodowanie obrazu:		JPEG, GIF, BMP, RAW (CRW, NEF, ORF, RAF, MRW)	
		Funkcje: Pokaz slajdów, widok nagłówków, album, BGM, histogram	
Przeglądanie te	kstu: 1	Text Viewer	
PIMS:		Gry, książka adresowa, kalendarz, zegar, program do nauki języka chińskiego	
Języki:		Agielski, chiński, koreański, japoński	