Podręcznik Użytkownika

GeoVision MultiView 8.5



Poznań 2012

O aplikacji klienckiej Multi View

Aplikacja Multi View jest wielokanałowym odtwarzaczem strumieni audio-wideo pozwalającym na podgląd na żywo do 32 kamer jednocześnie.

Ze względu na fakt, że podgląd zdalny wielu kanałów wymaga przesyłania przez Internet dużej liczby danych, funkcja ta jest przeznaczona dla użytkowników połączeń szerokopasmowych.

Instalacja aplikacji Multi View

Możesz zainstalować Multi View poprzez Internet lub z płyty instalacyjnej aplikacji DVR/NVR. Poniższy przykład pokazuje instalację i uruchamianie Multi View poprzez Internet.



1. Po zalogowaniu się na serwer NVR poprzez przeglądarkę WW wybieramy z panelu po lewej stronie **DMMultiView** a następnie pożądaną rozdzielczość. Kiedy process instalacji zakończy się wyświetlony zostanie ekran logowania.

🔁 Login	
Please key-i	n username and password
Device	GV-DVR System
User Name	
Password	
	Forget Password
	Change Password
ОК	Cancel
MultiView support 10	124x768 or higher resolution screen and version 5.4 or later.

- 2. Wprowadź nazwę użytkownika i hasło dla system GV
- 3. Kliknij OK. Pojawi się okno Multi View.



Opis interfejsu Multi View

1. Okno monitorowania

Wyświetla wideo na żywo. Kliknięcie na obrazie prawym przyciskiem pozwala na natychmiastowy dostęp do wielu użytecznych funkcji. Wybierz Rozdzielczość, aby w dolnym prawym narożniku ujrzeć aktualną rozdzielczość wyświetlanego obrazu

2. Lista Hostów

Wyświetla podłączone systemy GV oraz dostępne kamery

3. Automatyczne Wyszukiwanie

Wyszukuje wszystkie Hosty w sieci LAN

4. Pokaż menu kamer

Pozwala wybrać kamery do wyświetlania. Jeżeli w systemie GV utworzono widok panoramiczny, zostanie on także uwzględniony w tym menu.

5. Kontrola PTZ

Wyświetla panel kontroli PTZ. Po więcej szczegółów zajrzyj do rozdziału Kontrola PTZ.

6. Kontrola we/wyj.

Wyświetla panel kontroli we/wyj. Po więcej szczegółów zajrzyj do rozdziału Kontrola we/wyj.

7. Stan kanału

Pokazuje najważniejsze informacje o wybranym kanale. Po więcej szczegółów zajrzyj do rozdziału *Informacje o stanie kanału*.

8. ViewLog

Odtwarza nagrane pliki ze zdalnego systemu GV za pomocą odtwarzacza ViewLog. Po więcej szczegółów zajrzyj do rozdziału *Remote ViewLog*

9. Konfiguracja

Pozwala na dostęp do ustawień program MultiView. Po więcej szczegółów zajrzyj do rozdziału Konfiguracja Systemu

10. Edytuj Hosta

Dodaj, usuń lub zmodyfikuj Hosta. Po więcej szczegółów zajrzyj do rozdziału *Tworzenie Hosta*.

11. Stan kamery

Wyświetlaj stan kamery. Po więcej szczegółów zajrzyj do rozdziału Stan kamery.

12. Informacje o Hoście

Pokazuje najważniejsze informacje o podłączonym systemie GV. Po więcej szczegółów zajrzyj do rozdziału *Informacje o Hoście*.

13. Przybliżanie i oddalanie

Pozwala przybliżyć I oddalić obraz na wybranym kanale

14. Dodaj/Usuń Klatkę

Dodaje lub usuwa klatkę podglądu wideo. Kliknij Dodaj lub Usuń Klatkę a następnie wybrany kanał, aby dodać go lub usunąć z listy sekwencji kamer

15. Następny

Przechodzi do następnej strony podziałów ekranu

16. Multicast

Udostępnia funkcję Multicastu. Po więcej szczegółów zajrzyj do rozdziału *Multicast i Audio Broadcast*.

17. Pełen ekran

Przełącza widok na pełen ekran. Użyta zostanie maksymalna rozdzielczość ustawiona w systemie GV. Po więcej szczegółów zajrzyj do sekcji *Ustawienia Wideo* w rozdziale *Ustawienia serwera WebCam.*

18. Sekwencja wideo

Przełącza obraz pomiędzy kamerami z puli. Po więcej szczegółów zajrzyj do rozdziału *Sekwencja kamer.*

19. Podział ekranu

Dzieli ekran na 4, 6, 8, 9, 10, 13, 16 lub 32 kanały

20. Wyłącz/Minimalizuj

Zamyka lub minimalizuje okno MultiView

21. Głośnik

Włącza odsłuch na żywo ze zdalnego systemu GV

22. Mikrofon

Pozwala na transmisję głosu do zdalnego system GV

23. Odtwarzaj

Nawiązuje połączenie z systemem GV

24. Stop

Zakańcza połączenie z systemem GV

25. Zapisz

Zapisuje wideo z podglądu na żywo. Po więcej szczegółów zajrzyj do rozdziału *Nagrywanie wideo.*

26. Jakość

Pozwala dostosować jakość wideo za pomocą opcji: Auto skalowanie, Geo H.264, Geo MPEG4. Po więcej szczegółów odnośnie rozdzielczości megapikselowych zajrzyj do rozdziału *Strumienia mega pikselowe i kompresja sprzętowa.*

27. Zrzut ekranu

Pozwala an wykonanie zrzutu ekranu.

28. Zapisz kamerę do MultiHosta

Zapisuje wybrane kamery i tworzy MultiHosta. Po więcej szczegółów zajrzyj do rozdziału Łączenie wielu hostów w pojedynczego Hosta.

Lista hostów

Lista Hostów pokazuje dostępne Hosty. Ikony hostów wskazują dostępne hosty a ikony kamer wskazują dostępne kamery w wybranym hoście. Aby podłączyć się do hosta:

1. Kliknij okno monitorowania, zostanie ono podświetlone na czerwono.

2. Kliknij dwukrotnie ikonę kamery a jej strumień wideo pojawi się w podświetlonym oknie monitorowania. Aby utworzyć połączenie do nowego Hosta zajrzyj do rozdziału tworzenie Hosta.



Praca z Hostami działającymi w tej samej sieci LAN

Dzięki technologii UPnP, Multi View może wykryć wszystkie hosty znajdujące się w sieci lokalnej, bez potrzeby konfiguracji ze strony użytkownika.

1. Na liście Hostów kliknij zakładkę Automatyczne Wyszukiwanie. Pojawi się lista wszystkich Hostów w sieci lokalnej.

2. Kliknij dwukrotnie wybranego hosta, aby się z nim połączyć. Wymagane będzie podanie ID oraz hasła.

Uwaga: Dla działania UPnP niezbędne jest otwarcie portów TCP 5201 na Hoście i UDP 5200 po stronie MultiView

Informacje o stanie kanału.

Po wybraniu kamery z listy hostów lub okna monitorowania najważniejsze informacje od wybranej kamerze zostaną wyświetlone w Oknie stanu kanału.



Tworzenie Hosta

Multi View pozwala na podgląd strumieni z wielu systemów GV oraz kamer IP GeoVision. Postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami, aby utworzyć konta Hostów do późniejszego wykorzystania,

Host List	Host Host Protection	t Informations n
	HostName	Таірві
	Device IP Address User Name Password Command Port Data Port Audio Port HTTP Port	GV-DVR system 192.188.0.10 Talpei **** 4550 6650 80
		Change Password
New Delete		Save
Export Import		ОК

1. Kliknij przycisk Edytuj Host. Pojawi się okno

dialogowe:

2. Wszystkie tworzone Hosty musza być przypisane do grupy. Wybierz Nowy a następnie **Grupa**, aby utworzyć nową grupę. Następnie kliknij Nowy i wybierz Host Any przejść do tworzenia Hosta.

3. W polu Nazwa Hosta wpisz nazwę identyfikująca tego hosta.

4. Wybierz typ urządzenia. W przypadku NVR wybieramy opcję "GV-DVR system"

5. Wprowadź adres IP lub nazwę domenową Hosta. Podaj prawidłową nazwę użytkownika oraz hasło potrzebne do zalogowania się na Hosta.

6. Kliknij przycisk Zapisz. Host zostanie zapisany na liście pod podaną nazwą.

Łączenie wielu Hostów w pojedynczego Hosta (MultiHosta)

Możesz połączyć wiele hostów w pojedynczego Hosta zawierającego kamery zebranego z tych hostów. Istnieją dwie metody łączenia wielu hostów: Ręczne oraz Automatyczne.

Ręczne tworzenie MultiHosta

1. Kliknij przycisk **Edytuj hosta**, aby wyświetlić okno edycji hosta. Kliknij **Nowy** a następnie wybierz **Grupa**, aby utworzyć wpierw grupę hostów. Ponownie kliknij przycisk **Nowy** wybierając tym razem pozycję **Host**, aby utworzyć Hosta.

2.	Wybierz	Wiele	Hostów
----	---------	-------	--------

Host List	Host Informations				
□ (C) New Group	Host Protection				
New Host	C Single Host	Multiple Host			
	Host Name	New Host			
	Password				
					
	1 🚺 Edit	9 🔀 Edit			
	2 🚺 Edit				
	4 To Edit	11 🕂 Edit			
	5 🚺 Edit	13 🕅 Edit			
	6 🔟 Edit	14 💆 <u>Edit</u>			
	7 🔝 Edit	15 🙋 Edit			
New Delete		Save			
Import Export		ок			

3. W polu nazwa hosta wpisz pożądaną nazwę dla Hosta.

4. Aby ustawić kanały kamer z wielu hostów kliknij przycisk **Edytuj** na danej pozycji (1-16 na pierwszej i 17-32 na kolejnej stronie). Alternatywnie można kliknąć i przeciągnąć kamerę z listy hostów na

przycisk Edytuj.

5. Po kliknięciu przycisku **Edytuj** pojawi się następujące okno.

Camera Setting	
Device IP Address	GV-DVR System 💌
User Name	1
Password	****
Camera No.	1 💌
Command Port	4550
Data Port	5550
Audio Port	6550
ок р	elete Cancel

6. Wybierz typ Hosta. Może być to zarówno urządzenie typu kamera lub wideoserwer jak i oprogramowanie typu NVR/DVR lub Recording Server.

7. Wprowadź adres IP, nazwę użytkownika i hasło potrzebne do zalogowania się na hosta

8. Z listy rozwijanej wybierz numer kamery z Hosta którą chcesz dodać.

9. Jeśli nie dokonywałeś zmiany portów pozostaw domyślne.

10. Kliknij OK.

Szybkie tworzenie MultiHosta

1. Kliknij na wybranym oknie podglądu, które zostanie podświetlone na czerwono.

2. Kliknij i przeciągnij kamerę z listy hostów do okna monitorowania. Wybrana kamera zostanie wyświetlona.

3. Powtórz kroki 1 i 2 aby skonfigurować pozostałe okna z innymi kamerami

4. Kliknij Zapisz kamerę na kilku hostach, aby utworzyć Multihosta.



Nagrywanie wideo

Możesz zapisać pliki wideo na komputerze klienckim. Dzięki rozszerzeniu AVI możliwe będzie ich późniejsze odtworzenie na dowolnym komputerze. Kliknij przycisk Zapisz a następnie wybierz jedna lub więcej kamer, aby rozpocząć nagrywanie.



Automatyczne przełączanie obrazu z kamer

Aby dodać kamery do grupy kamer:

1. Kliknij przycisk **Dodaj klatkę** a następnie wybierz kliknięciem okienka z kamerami. Zaznaczone okienka zostaną podświetlone na czerwono.

2. Kliknij przycisk **Wybór wideo**. Aplikacja zacznie przełączać widok między wybranymi kamerami. Co określony czas.

Aby usunąć kamerę z puli przełączanych kamer kliknij **Usuń klatkę** a następnie kliknij wybrana kamerę.



Strumień kompresowany sprzętowo lub megapikselowy

Aby uzyskać strumień sprzętowy z kamery lub włączyć funkcje kamery FishEye, ustaw wysyłanie strumienia rzeczywistego na web serwerze NVR.

Kontrola PTZ

1. Wybierz kamerę z funkcją PTZ z okna monitorowania lub kliknij dwukrotnie na liście hostów.

2. Kliknij przycisk Kontrola PTZ (numer 5 na rysunku poniżej).



3. Przekręć pokrętło do pozycji ON

4. Do sterowania kamerą wykorzystaj przyciski kierunkowe, przybliżenia i oddalenia oraz zmiany ostrości. Licznik pełni taką samą funkcję jak w przypadku podglądu bezpośrednio z kamery.

Przycisk **Opcje** pozwala na skierowanie kamery bezpośrednio na wybrany preset a także skonfigurowanie prędkości kamery PTZ.



Kontrola wyjść.

- 1. Wybierz przycisk Kontroli I/O
- 2. Przekręć przełącznik w pozycję On.
- 3. Wybierz moduł z listy rozwijanej każdy moduł posiada 4 do 16 złączy przekaźnikowych.
- 4. Kliknij przycisk Wyjście (x), aby aktywować wyjście numer x.



Zdalne odtwarzanie nagrań

Poza prostym odtwarzaniem nagranego audio/wideo aplikacja Remote Viewlog udostępnia pełną funkcjonalność podłączonego systemu GV

Uwaga: Aby skorzystać z aplikacji Remote ViewLog po raz pierwszy należy ją uprzednio zainstalować na lokalnym komputerze. Instalacja może odbyć się z płyty *GV Surveillance System Software DVD*, lub z serwera Web NVR.



1. W oknie MultiView wybierz przycisk ViewLog. Pojawi się okno dialogowe połączenia.

2. Podaj adres IP, login I hasło do zdalnego systemu GV. Jeżeli nie zmieniałeś portu, pozostaw domyślny port **5552**.

3. W polu Typ Hosta wybierz **DVR**.

4. Kliknij przycisk Połącz.

Kiedy połączenie zostanie ustanowione, ujrzysz odtwarzacz ViewLog. Od teraz masz dostęp do wszystkich funkcji programu które są udostępnione zdalnie.

Konfiguracja system



Kliknij przycisk **Konfiguracja**, aby wyświetlić poniższe okno. Po lewej stronie masz trzy zakładki: **Ogólne wyświetlanie**, **Wideo i audio**, **Sieć**.

gólne wyświetlanie /ideo i audio	Rozdzielczość	Włączone Kamera —
eć	1024x768 💌	32 💌
	Uruchomienie	Przycisk szybkiego uruchomienia
	Ekran początkowy	Widok
	8 v Podział Standardowo	
	Wybór wideo	
	Wybieranie czasu	
	5 - Sekund Standardowo	
	Status servera	
	Status czasu odświeżania servera	
	Nigdy Minuta Standardowo	
	Status kamera	
	Status czasu odświeżania kamera	
	Nigdy Minuta Standardowo	
		ОК

[Ogólne wyświetlanie]

Rozdzielczość: Wybierz rozdzielczość ekranu aplikacji MultiView. Dostępne opcje zależą od rozdzielczości monitora twojego komputera a w przypadku instalacji pobranej z serwera Web także od wybranych rozdzielczości podczas ściągania plików instalacyjnych.

Ekran początkowy: Wybierz domyślny podział ekranu po starcie aplikacji.

Wybieranie czasu: Określ czas wyświetlania pojedynczej kamery podczas pracy w trybie automatycznego przełączania widoku z kamer.

Status czasu odświeżania serwera: Określa co ile minut mają być odświeżane informacje o Hoście.
Status czasu odświeżania kamery: Określa częstotliwość odświeżania informacji o kamerze.
Włączone kamery: Tym parametrem wybierasz maksymalna liczbę kamer dozwoloną w MultiView

Przycisk szybkiego uruchomienia: Kliknij **Widok**, aby wyświetlić listę skrótów klawiaturowych aplikacji MultiView.

[Wideo i Audio]

Ścieżka folderu: Określa ścieżkę dla zapisywanych plików z nagraniami
 Max klip wideo: Określa maksymalną długość pojedynczego pliku z nagraniem.
 Audio: Wybierz jakość strumienia audio spośród opcji: Normalny, Szybki i Płynny.

Szybki: Przesyła audio zsynchronizowane z wideo, ale możliwe są przerwy w audio w zależności od przepustowości sieci.

Płynny: Najlepsza jakość dźwięku ale bez zapewnienia synchronizacji z obrazem

Normalny: Wartość domyślna, pośrednia między szybkim a płynnym strumieniem.

Włącz DirectDraw: Interfejs DirectDraw jest domyślnie włączony I służy akceleracji sprzętowej grafiki 2D. Niektóre karty graficzne mogą nie obsługiwać DirectDraw i wyświetlać błędny obraz. W takim przypadku odznacz to pole, aby wyłączyć DirectDraw.

Enable DirectDraw for resolution of 320 x 240 or higher: Wybierz ta opcję, aby zastosować DirectDraw tylko na obrazach o rozdzielczości 320x240 lub wyższych. Opcja ta obniża zużycie procesora poprzez nie stosowanie DirectDraw do obrazów o bardzo niskiej rozdzielczości.

Enable DirectDraw for all resolutions: To ustawienie jest wybrane domyślnie. Powoduje ono stosowanie DirectDraw do wszystkich rozdzielczości obrazu.

Nagłówek: Wybierz jakie rodzaje nagłówków mają być wyświetlone na kamerze.

[Sieć] Wyświetla porty sieciowe wykorzystywane przez MultiView.

Status kamer

Aby zobaczyć aktualny stan kamery podłączonej do systemu GV-System kliknij przycisk **Status** kamery.

	Host Inform Host Nam IP Addres	ations ne 127.0.0.1 s 127.0.0.1		5.6.1
nora Statuc	Oser Nam			Refresh
Camera 1	Camera ON	View	No Privilege	View
Camera 2	VIDEO LOST	View	No Privilege	View
Camera 3	VIDEO LOST	View	No Privilege	View
Camera 4	VIDEO LOST	View	No Privilege	View
Camera 5	VIDEO LOST	View	No Privilege	View
Camera 6	VIDEO LOST	View	No Privilege	View
🚺 Camera 7	VIDEO LOST	View	No Privilege	View
Camera 8	VIDEO LOST	View	No Privilege	View
Camera 9	VIDEO LOST	View	No Privilege	View
Camera 10	VIDEO LOST	View	No Privilege	View
Camera 11	VIDEO LOST	View	No Privilege	View
Camera 12	VIDEO LOST	View	No Privilege	View
Camera 13	VIDEO LOST	View	No Privilege	View
Camera 14	VIDEO LOST	View	No Privilege	View
Camera 15	VIDEO LOST	View	No Privilege	View
Camera 16	VIDEO LOST	View	No Privilege	View

Informacje o Hoście

Aby wyświetlić informacje o wybranym serwerze GV kliknij przycisk Informacja o Hoście. Spowoduje to wyświetlenie okna jak poniżej.

	Host Informations Host Name IP Address User Name	127.0.0.1 127.0.0.1 1	
Alarm List Host Informations	Alarm List	4 :06	Reset
			ОК

[Lista alarmów] Wyświetla listę zdarzeń alarmowych które wydarzyły się na wybranym systemie GV. Naciśnij przycisk **Kasowanie**, aby wyczyścić listę zdarzeń.

[Informacje o hoście] Górna część pokazuje najważniejsze informacje o systemie GV. Dolna natomiast liczbę kanałów MPEG4, RPB oraz audio które aktualnie są przesyłane. **[Lista Logów]** Wyświetla historię logowań.

Zmiana wyglądu ikon interfejsu



W folderze DMMultiView znajdują się da podfoldery: **Commonicon** oraz **Customicon**. W zależności od tego które ikony chcesz zmienić, utwórz nowy obrazek ikony w katalogu **Customicon** i nazwij go tak jak nazwa ikony z katalogu **Commonicon**. Aby przywrócić oryginalna ikonę skasuj po prostu obrazek z katalogu **Customicon**.

🗀 C:\Program Files\DMMulti	View\CommonIcon	- E	C:\Program Files\DMMultiView\CustomIcon							
File Edit View Favorites T	ools Help	File	Edit	View	Favorites	Tools	Help			
🌀 Back 🔹 🕥 🕤 🏂 🍃	🔵 Search 🛛 🎼 Folde	ers G	Back	- 6	• 🍺	🔎 Se	earch	P F	olders	
Address 🛅 C:\Program Files\DMM	ltiView\CommonIcon	Add	ress 🛅) C:\Pro	gram Files\DI	MMultiVie	w\Cust	tomIcon		
Name 🔺	Size T	ype Na	me 🔺					Size	Туре	
addrbook_authsvrgroup.bmp	2 KB Bil	itmap 📐	addrbool	<_authsv	/rgroup.bmp			2 KB	Bitmap	Image
addrbook_camera.bmp	2 KB Bil	itmap 📐	addrbool	camer	a.bmp			2 KB	Bitmap	Image
🔊 addrbook_compactdvr16.bmp	1 KB Bi	itmap 📐.	addrbool	<_compa	ctdvr16.bmp	0		1 KB	Bitmap	Image
🔊 addrbook_compactdvr22.bmp	2 KB Bit	itmap 📐	addrbool	<_compa	ctdvr22.bmp	0		2 KB	Bitmap	Image
🔁 addrbook_defaulthost.bmp	2 KB Bil	itmap 📐.	addrbool	<_defaul	thost.bmp			2 KB	Bitmap	Image
addrbook_dvr16.bmp	1 KB Bi	itmap 📐	dvr24.bn	np				2 KB	Bitmap	Image
addrbook dvr22.bmp	2 KB Bi	itmap 📉 i	ncam16.	hmn				1 KB	Bitman	Image

Uwaga: Dopuszczalne rozmiary ikon w pikselach to:

dvr16.bmp	16x16
addrbook_defaulthost.bmp	22x22

24x24
16x16
22x22
22x22
16x16
16x16
24x24
22x22
16x16
22x22
16x16
22x22
16x16
24x24
1 6x16
22x22
2x22
22x22
16x16
24x24
16x16
22x22
16x16
24x24
16x16
22x22

Gwarancja:

Konsorcjum FEN Sp. z o.o. prowadzi serwis gwarancyjny produktów oferowanych w serwisie dealerskim WWW.fen.pl.

Procedury dotyczące przyjmowania urządzeń do serwisu są odwrotne do kanału sprzedaży tzn.: w przypadku uszkodzenia urządzenia przez klienta końcowego, musi on dostarczyć produkt do miejsca jego zakupu.

Skrócone zasady reklamacji sprzętu:

Reklamowany sprzęt powinien być dostarczony w stanie kompletnym, w oryginalnym opakowaniu zabezpieczającym lub w opakowaniu zastępczym zapewniającym bezpieczne warunki transportu i przechowywania analogicznie do warunków zapewnianych przez opakowanie fabryczne.

Szczegółowe informacje dotyczące serwisu można znaleźć pod adresem www.fen.pl/serwis

Konsorcjum FEN współpracuje z Europejską Platformą Recyklingu ERP w sprawie zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Lista punktów, w których można zostawiać niepotrzebne produkty znajduje się pod adresem www.fen.pl/download/ListaZSEIE.pdf

Informacja o przepisach dotyczących ochrony środowiska

Dyrektywa Europejska 2002/96/EC wymaga, aby sprzęt oznaczony symbolem znajdującym się na produkcie i/lub jego opakowaniu ("przekreślony śmietnik") nie był wyrzucany razem z innymi niesortowanymi odpadami komunalnymi. Symbol ten wskazuje, że produkt nie powinien być usuwany razem ze zwykłymi odpadami z gospodarstw domowych. Na Państwu spoczywa obowiązek wyrzucania tego i innych urządzeń elektrycznych oraz elektronicznych w wyznaczonych punktach odbioru. Pozbywanie się sprzętu we właściwy sposób i jego recykling pomogą zapobiec potencjalnie negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzkiego. W celu uzyskania szczegółowych informacji o usuwaniu starego sprzętu prosimy się zwrócić do lokalnych władz, służb oczyszczania miasta lub sklepu, w którym produkt został nabyty.

Powyższa instrukcja jest własnością Konsorcjum FEN Sp. z o.o.



Dział Wsparcia Technicznego Konsorcjum FEN Sp. z o.o. Kontakt: <u>help@fen.pl</u>