

Instrukcja obsługi urządzenia nawigacyjnego

PNi350



 **MapaMap***traffic*

**Dziękujemy za zakup urządzenia PNi 350.
Jest to specjalnie zaprojektowany do nawigacji
samochodowej system typu ALL IN ONE**

Trzonem urządzenia jest procesor SAMSUNG 266MHz oraz wysokiej czułości GPS (z najnowszym chipsetem SiRF III) wbudowany w urządzenie, dzięki któremu nie ma potrzeby używania anteny zewnętrznej.

Główny interfejs użytkownika tworzy 3,5" dotykowy wyświetlacz LCD firmy SAMSUNG, który umożliwia doskonałą widoczność nawet pod kątem 170°. Dodatkowo urządzenie wyposażone jest w dwa 2W głośniki stereo umieszczone po obydwu stronach wyświetlacza LCD. Zapewniają one wysokiej jakości instrukcje głosowe słyszalne nawet, gdy w czasie jazdy samochodem z zewnątrz dochodzą do nas rozpraszające uwagę odgłosy.

Urządzenie PNi350 posiada wewnętrzną baterię, która umożliwia pracę urządzenia przez minimum 2,5 godziny bez zasilania z zewnątrz. Dodatkowo w zestawie znajduje się ładowarka samochodowa, która zapewnia zasilanie urządzenia z gniazda samochodowej zapalniczki. Na froncie urządzenia znajduje się dioda informującą o trybie zasilania urządzenia bateria/zasilanie zewnętrzne.


Również z przodu urządzenia znajduje się czytnik kart pamięci (SD lub MMC) o pojemności do 2GB, umożliwiający załadowanie do urządzenia własnych map użytkownika. Dodatkowo na froncie urządzenia znajdują się trzy przyciski: pierwszy z lewej to przycisk włączający i wyłączający urządzenie, pozostałe dwa przyciski umożliwiają wybranie konkretnych funkcji nawigacyjnych.

W przypadku, gdy urządzenie będzie używane w samochodzie posiadającym metalizowane szyby zalecana jest do użycia zewnętrzna antena GPS z przejściówką typu MMCX.

Z tyłu urządzenia znajdują się cztery wgłębienia umożliwiające zamontowanie specjalnego uchwyty przeznaczonych do montażu urządzenia w samochodzie. Uchwyt umożliwia montaż urządzenia do szyby samochodu lub deski rozdzielczej.

ZANIM URUCHOMISZ URZĄDZENIE:


1. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższą instrukcją obsługi a w szczególności z uwagami dotyczącymi bezpieczeństwa znajdującymi się na jej końcu.
2. Proszę przesunąć przełącznik głównego zasilania znajdujący się z tyłu urządzenia na pozycję "ON".



3. Podłącz urządzenie do zewnętrznego źródła zasilania (ładowarka samochodowa), aby naładować baterię wewnętrzną.




4. Zamocuj urządzenie do uchwytu samochodowego.



5. Uchwyt samochodowy z urządzeniem przyczep do przedniej szyby samochodu.




6. Podłącz ładowarkę samochodową do gniazda zapalniczki.
7. Włóż kartę pamięci SD z systemem nawigacyjnym ① i naciśnij przycisk "włącz" ② znajdujący się z przodu urządzenia.




8. Postępuj zgodnie z instrukcją obsługi systemu nawigacyjnego.

OPIS URZĄDZENIA PNi350:

Widok z przodu:



Widok z tyłu:



1. **Ekran:**
3.5" dotykowy wyświetlacz LCD
2. **Głośniki:**
głośniki 2W stereo
3. **Słot kart SD:**
Słot kart SD oraz MMC do 2GB pojemności
4. **Przycisk włącz/wyłącz:**
Wcisnąc ten przycisk włączymy lub wyłączymy urządzenie

- 5. Dioda zasilania:** wskazuje status aktualnego poziomu naładowania baterii

<i>kolor zielony:</i>	bateria naładowana
<i>kolor czerwony:</i>	poziom naładowania baterii niski lub bateria ładuje się
<i>nie świeci się:</i>	urządzenie jest wyłączone

- 6. Klawisze funkcyjne:**  oddalanie mapy

 przybliżanie mapy

- 7. Wyjście dla anteny zewnętrznej:**

W tym miejscu użytkownik może podłączyć aktywną zewnętrzną antenę GPS z przejściówką typu MMCX

- 8. Wyjście zasilania:**

Tutaj użytkownik może podłączyć kabel zasilający z zewnętrznego źródła zasilania (ładowarka samochodowa)

- 9. Reset:**

Używając cienkiego przyrządu i wciskając przycisk umiejscowiony w tym otworze użytkownik może zresetować urządzenie. Nie spowoduje to żadnej utraty danych z urządzenia lub karty pamięci. Jest to tak zwany miękki reset umożliwiający ponowne uruchomienie urządzenia

- 10. Główny wyłącznik:**

Wyłącznik „ON/OFF” – jest głównym wyłącznikiem urządzenia. Ustawiając go w pozycji „OFF” wszystkie dane umieszczone w urządzeniu zostaną skasowane. Kasacji nie ulegną tylko informacje zapisane w folderze „My Flash Disk” oraz na karcie pamięci SD. (Uwaga - przełącznik działa tylko przy nie podłączonym do urządzenia przewodzie zasilającym)

- 11. Mini USB:**

Port mini USB umożliwia podłączenie urządzenia do komputera PC z zainstalowanym programem Microsoft® ActiveSync. Po synchronizacji urządzenia z PC użytkownik może przysyłać dane do urządzenia jak również używać urządzenia jako czytnik kart SD

- 12. Wgłębienia montażowe:**

Wgłębienia montażowe umożliwiają zamocowanie do urządzenia uchwyty samochodowego

OSTRZEŻENIA I BEZPIECZEŃSTWO:

Nie ma żadnego niebezpieczeństwa w używaniu urządzenia PNi350 zgodnie ze specyfikacją techniczną. Należy pamiętać, że urządzenie to nie jest przeznaczone jako zabawka dla dzieci.

Elektronikę, która się znajduje w środku można poważnie uszkodzić, jeżeli będzie się obchodzić z urządzeniem w sposób niezgodny z zaleceniami z tej instrukcji, dlatego też proszę stosować się po poniższych zaleceń.

- Zawsze proszę postępować zgodnie z instrukcją podczas obsługi urządzenia PNi350;
- Proszę unikać mechanicznych uszkodzeń urządzenia a w szczególności wyświetlacza LCD;
- Proszę nie podłączać żadnych akcesorii do urządzenia PNi350, które nie są do niego dedykowane;
- Bezwzględnie należy unikać kontaktu urządzenia z wodą i ogniem oraz nie przetrzymywać go w bardzo wilgotnym pomieszczeniu. Może to spowodować eksplozję lub wyładowanie elektryczne;
- Jeżeli urządzenie się zabrudzi należy wyczyścić je suchą ścierką, proszę nie używać żadnych ostrych narzędzi w stosunku do wyświetlacza LCD;
- Proszę nie przykrywać niczym urządzenia w trakcie pracy, gdyż spowoduje to wzrost jego temperatury i może skutkować awarią.
- Nie wolno samodzielnie rozkręcać i otwierać urządzenia, gdyż grozi to utratą gwarancji oraz porażeniem prądem;
- Urządzenie zawiera baterię, która nie może pracować w bardzo wysokich temperaturach. Bateria zawiera niebezpieczne substancje chemiczne. Jeżeli dojdzie do wycieku substancji z baterii nie wolno dotykać ich gołą dłońią gdyż może to spowodować poważne uszkodzenia skóry;
- Nie wystawiać nie używanego urządzenia na długotrwałe działanie promieniowania słonecznego;
- Do ładowania baterii używaj tylko specjalnego gniazda zapalniczki samochodowej o napięciu 12/24Volt;
- Zalecamy dokonywać wszystkich czynności manualnych związanych z obsługą urządzenia tylko podczas postoju. W czasie jazdy samochodem z włączonym urządzeniem PNi350 należy zwracać szczególną uwagę na sytuację na drodze.

GPS (Global Positioning System) to oparty na satelitach system, który umożliwia użytkownikowi otrzymywanie informacji o jego pozycji w przestrzeni. Za funkcjonowanie systemu GPS odpowiedzialny jest rząd Stanów Zjednoczonych Ameryki. Producent urządzenia PNi350 nie bierze na siebie odpowiedzialności za funkcjonowanie systemu GPS.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZENIA PNİ350:

GPS Chipset:	SiRF III Star LP
Częstotliwość:	L1, 1575.42 MHz
C/A kod:	1.023 MHz
Kanały:	12 kanałów w systemie all-in-view tracking
Antena:	wbudowana ceramiczna antena (opcjonalnie można korzystać z zewnętrznej anteny typu MMCX)
CPU:	SAMSUNG 266MHz (S3C2410)
Wyświetlacz:	SAMSUNG (LTV350QV-F05) 3.5" kolorowy LCD (320*240 pixeli)
Pamięć:	64MB NAND-Flash On-Board 64MB SDRAM On-Board Wbudowany slot na karty pamięci Secure Digital (SD)
Zasilanie:	DC-IN 5.0 Volt Wbudowana bateria litowo-polimerowa 1450 mA (rechargeable)
Głośniki:	2W Stereo
System:	WIN CE.NET 4.2 Core
Rozmiary:	76.00mm x 118.50mm x 51.00mm
Waga:	około. 251g
Certyfikaty:	CE, FCC, e-mark

GWARANCJA:

Producent udziela 12 miesięcy gwarancji na urządzenie PNİ350 oraz 6 miesięcy gwarancji na baterię wbudowaną w urządzenie.

Okres gwarancji liczony jest począwszy od daty zakupu na paragonie lub fakturze.

Podstawą do składania reklamacji jest dowód zakupu z punktu sprzedaży, który należy zachować.





IMAGIS Sp. z o.o.
ul. Korfańtego 15
01-496 Warszawa